

PHILIPS

Бездротові навушники-вкладиші з Hi-Res Audio

13-мм динаміки/закритого типу

Вкладиші

Чорний

Шийна дуга



TAPN505BK



Завжди поруч. Без жодних перешкод

Бездротова шийна дуга ANC з аудіо високої чіткості

Залишайтеся зосереджені з бездротовими навушниками-вкладишами з системою шумопоглинання і часом відтворення до 14 годин. Завдяки легкій шийній дузі ці навушники завжди поруч. Надсучасні розумні функції допомагають вам завжди бути зібраним.

14 годин відтворення. Або насолоди тишею.

- Активне шумопоглинання. Без жодних перешкод
- 14 годин відтворення (9 год у режимі активного шумопоглинання)
- 13-мм неодимові акустичні динаміки
- Детальний звук. Потужні низькі частоти
- Аудіо високої чіткості. Чуйте більше
- Лінійний вхід для кабелю для дротового прослуховування

Від зосередження на списку відтворення до важливого дзвінка

- Розумне спарення. Автоматичний пошук пристрою Bluetooth
- Google Помічник. Вирішуйте свої справи на ходу
- Вбудований мікрофон з усуненням відлуння для чіткого аудіо
- Високошвидкісне заряджання. Заряджайте 5 хвилин, отримайте 2 години відтворення

Комфорт на цілий день

- Тонка шийна дуга для носіння упродовж цілого дня. Футляр для транспортування
- Овальна акустична трубка. Комфортна та пасивна ізоляція шумів

Специфікації

Звук

Опір: 16 Ом

Діаметр динаміків: 13 мм

Чутливість: 93 дБ (1 кГц)

Частотний діапазон: 7–40 000 Гц

Максимальна вхідна потужність: 10 мВт

Аудіо високої чіткості

Характеристики ANC

Адаптивна технологія ANC

ANC (активне шумопоглинання)

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5.0

Максимальний діапазон: До 10 м

Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Тип бездротової передачі: Bluetooth

Бездротове використання

Зручність

Регулятор гучності

Google Bisto

Конструкція

Колір: Чорний

Матеріал з'єднання: Силікон

Кріплення на вусі: Вкладиші, Шийна дуга

Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник

Потужність

Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено):

9 год

Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено):

14 год

Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Ємність батареї (наушники): 180 мАгод

Ресурс батареї в режимі очікування: 160 годин

Час заряджання: 2 год

Вага батареї (всього): 7,5 g

Кількість батарей: 1 шт.

Можна заряджати

Аксесуари

Аудіокабель: 3,5-мм стереокабель, довжина 1 м

Зарядний кабель: Кабель живлення Micro USB

Вушні втулки: 3 пари (S, M, L)

Інше: 1 твердий чохол для транспортування

Короткий посібник

Розміри виробу

Розміри виробу (Ш x В x Т): 16,25 x 18,85 x 1,29 см

Вага: 0,03 кг

Розміри упаковки

Розміри упаковки (Ш x В x Т): 17 x 20 x 3 см

Код EAN: 48 95229 10185 2

Кількість виробів: 1

Вага бруто: 0,258 кг

Вага нетто: 0,083 кг

Вага тари: 0,175 кг

Тип упаковки:

Коробка

Тип розміщення на полиці: Підвішування

Зовнішня коробка

Код GTIN: 1 48 95229 10185 9

Outer carton (L x Ш x B): 43,2 x 38,3 x 24,7 см

Кількість споживчих комплектів: 24

Вага бруто: 7,93 кг

Вага нетто:

1,992 кг

Вага тари: 5,938 кг

UPC

UPC: 8 40063 20045 6

Основні особливості

14 годин відтворення

Незалежно від того, чим сповнений ваш день, ці бездротові навушники-вкладиші продовжують працювати. Заряджання триває лише 2 години і забезпечує 14 годин відтворення. Якщо потрібно більше потужності, лише 5 хвилин заряджання забезпечить додаткові 2 години відтворення.

Музика. Або тиша.

Залиште все позаду завдяки режиму активного шумопоглинання. Вимикайте шум потягу чи гамірного офісу одним натисненням кнопки. У разі виходу з дому ви можете слухати музику і стежити за шумом вулиці у режимі пильності.

Детальний звук.

Прийміть виклик, призупиніть музику. Зробіть усе, не торкаючись смартфона. Вбудований мікрофон із усуненням відлуння робить звук чітким, коли ви говорите. Коли ви слухаєте музику чи подкасти, відмінно налаштовані неодимові акустичні динаміки забезпечують чіткий, детальний звук.

Аудіо високої чіткості. Чуйте більше.

Вам подобається потоковий сервіс із високоякісним вмістом? Чуйте більше із цими навушниками з Hi-Res Audio. Вони можуть відтворювати високі частоти до 40 кГц, тому ви чутимете більше деталей, перебуваючи у дорозі.

Розумне спарення Bluetooth

Ці бездротові навушники готові до спарення відразу після увімкнення Bluetooth. Після спарення навушники запам'ятовують останній пристрій, з яким їх було спарено.

Тонка шийна дуга

Тонка шийна дуга зручно розміщується за шиєю.

Легке точне налаштування.

Три розміри взаємозамінних гумових вкладишів створюють ідеальну герметичну фіксацію. Гнучкі кінці у формі крилець надійно кріпляться під виступом вашого вуха. Незалежно від того, наскільки інтенсивно ви займаєтеся, ці спортивні навушники залишатимуться на своєму місці.

Агов, Google!

Вирішуйте свої справи, не виймаючи телефону: просто запитуйте в Google Помічника. Натиснувши кнопку на шийній дузі, ви можете активувати помічника. Його можна попросити відкрити календар, прочитати сповіщення з телефону, зателефонувати чи надіслати повідомлення друзям, керувати списками відтворення тощо.

