

Philips
ДОМАШЕН
МУЛТИМЕДИЕН
ПЛЕЙЪР

Net TV
Вграден WiFi

HMP7100



Превърнете телевизора си в смарт телевизор

Подобрете телевизора си с услугите Philips Smart TV. Запознайте се с огромен свят от мултимедийно съдържание с домашния мултимедийен плейър на Philips. Наслаждавайте се на видеоклипове, музика и снимки с превъзходно качество от интернет или компютърната си библиотека директно на своя телевизор.

Чувате повече

- Dolby Digital DTS2.0 за върховно филмово изживяване
- Слушайте музика от различни мултимедийни файлове

Вижте повече

- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Разглеждайте снимки в различни формати
- Надградете до 3D вашето филмово изживяване
- Smart TV, за да се забавлявате с онлайн услугите и да пускате мултимедия на телевизора
- Изпълнявайте и споделяйте видео, снимки и музика в много формати

Забавлявате се повече

- Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
- DLNA PC Media Link за преглед на съдържанието в компютъра и домашната мрежа
- Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание от твърд диск
- Net TV за популярни онлайн услуги на вашия телевизор

PHILIPS

Акценти

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 за върховно филмово изживяване

Музика в различни мултимедийни файлове

Слушайте и се наслаждавайте на любимата си музика - без значение в какъв аудио формат - с кристално чист звук. Плейърът Philips осигурява лесен достъп до богатия набор от аудио формати от Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM и WMA Pro.

Снимки в различни формати



Разглеждайте и се наслаждавайте на снимки в богатия набор от формати, включително

JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP и HD JPEG – направо на вашия широкоекранен телевизор! Превърнете хола си във фотогалерия и споделяйте прекрасните спомени с приятелите и семейството си.

Вградена Wi-Fi

С вградения WiFi имате безжичен достъп до вашето мултимедийно съдържание. Кажете сбогом на взирането в компютърния екран - отпуснете се на дивана и гледайте мултимедийните си файлове на телевизора, комфортно във вашата дневна.

DLNA PC Media Link

DLNA PC Media Link ви дава лесен достъп до видеоклипове, снимки и музика в компютъра или домашната мрежа. Като свържете вашия мултимедийен плейър към домашната мрежа, получавате безпроблемен достъп до съдържанието на всички сертифицирани по DLNA устройства. Преглеждайте мултимедийната си колекция на компютъра от плейъра само с натискането на един бутон.

Мултимедийно съдържание от твърд диск

Отпуснете се и се наслаждавайте на мултимедийно съдържание от твърдия диск, без да се притеснявате за съвместимост на файловите формати. Просто пуснете желаното съдържание, знаейки, че вашият плейър Philips поддържа най-популярните HDD формати като FAT32, FAT, и др.

Net TV (мултимедийен HD плейър)

Изпитайте богата селекция от онлайн услуги с Net TV. Радвайте се на филми, картини, развлечения и друго онлайн съдържание директно на телевизора си чрез мултимедийния HD плейър Philips, когато поискате. Просто свържете плейъра директно към домашната мрежа чрез кабелна или безжична връзка, след което навигирайте и избирайте какво да гледате с дистанционното управление. Менюто на Philips ви дава достъп до популярни услуги

на Net TV, пригодени за екрана на телевизора.

Моментално 3D

Наслаждавайте се на вълнуващо 3D изживяване в собствения си хол с филмите от вашата 2D колекция. Надграждането до 3D използва най-новата цифрова технология за анализ на видео съдържанието на 2D DVD дискове, за да разпознае обектите на преден и заден план. С помощта на тези данни се генерира карта на дълбочината и стандартните 2D DVD/Blu-ray дискове, а също и останалите 2D видео формати, се конвертират във вълнуващо 3D. С вашия съвместим телевизор Philips сега сте готови да се наслаждавате на Full HD 3D.

Телевизор със SimplyShare



Споделяйте снимки, музика и филми чрез SimplyShare от вашия телефон, таблет или компютър и се забавлявайте с тях на голям екран.

Smart TV

Smart TV предлага по-лесно и безжично използване на телевизора в 4 аспекта. С Net TV се наслаждавате на изобилие от онлайн приложения на вашия телевизор: вземате филми под наем, гледате "телевизия за наваксване" и се забавлявате със социалните медии. Дръжте нещата под контрол: сменяйте каналите или въвеждайте текст от вашия смартфон или таблет. Използвайте SimplyShare за поточно предаване на снимки, музика и видео от вашия компютър, телефон или таблет към екрана на телевизора.



Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital, DTS 2.0 + цифров изход
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 65 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: 90

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB
- Задни конектори: Цифров оптичен изход, HDMI изход

Външен кашон

- Дължина: 27.8 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 26.4 см
- Бруто тегло: 2.42 кг
- Височина: 20.6 см
- GTIN: 1 87 12581 67692 3
- Нето тегло: 1.2 кг
- Тегло на опаковката: 1.22 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Датски, Английски, Фински, Френски, Немски, Италиански, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски, Чешки, Гръцки, Унгарски, Руски, Румънски, Словашки, Украйна
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фърмуер, надстроен през USB

Захранване

- Потребявана електроенергия: 10 W
- Електрозахранване: 230 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$

Габарити на опаковката

- Височина: 18.2 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 26.6 см
- Дълбочина: 8.2 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 67692 6

- Бруто тегло: 0.63 кг
- Нето тегло: 0.4 кг
- Тегло на опаковката: 0.23 кг

Размери на продукта

- Височина: 5.7 см
- Ширина: 17.9 см
- Дълбочина: 9.2 см
- Тегло: 0.26 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, Дистанционно управление, Захранващ кабел, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на опаковката: 82 мм
- Ширина на изделието: 91 мм
- Височина на опаковката: 163 мм
- Височина на изделието: 54 мм
- Ширина на опаковката: 250 мм
- Дълбочина на изделието: 160 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, PCM
- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Премащабиране на видео, Пресемплиране на видео

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, Машаб

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: H.264, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV, VC-1, XviD



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 3.1.6

EAN: 87 12581 67692 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com