

Philips
Sistem DVD home theater



HTS6515

Învăluți-vă în sunet

cu Ambisound

Cu Ambisound, acest sistem foarte sublim oferă un sunet surround 5.1 captivant din doar două difuzoare, indiferent de cameră. Cu o calitate excelentă a sunetului și a imaginii, sistemul este, de asemenea, ușor de montat pe perete și se potrivește elegant în orice casă.

Ascultați

- Ambisound pentru sunet surround 5.1 din mai puține difuzoare
- FullSound™ pentru a aduce experiența de ascultare a CD-urilor la MP3

Live

- Design sofisticat care se potrivește oricărui televizor plat
- Simplu de instalat pe perete sau pe masă

Vizionați

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

Conectare

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă
- Legătura MP3 redă muzică de la playere media portabile

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: Întălită definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video, Scanare progresivă

Sunet

- Sistem audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Caracteristici superioare sunet: Control înalte și joase, Smart Surround, DoubleBass
- Setări egalizator: Acțiune, Rock, Concert, Clasic, Dramă, Jazz, Jocuri, Petrecere, Sport, Știri

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 2 difuzoare orizontale
- Driver boxe: 3 woofere full range de 2,5"
- Impedanță boxe: 4, 8 ohm
- Tip subwoofer: Activ
- Driver subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 30-180 Hz

Redare video

- Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio

- Format de compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, Unitate flash USB
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare a imaginii: Redare diapozitive cu muzică, Rotire, Zoom

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB, Intrare Line-in MP3
- Conexiuni spate: Leșire HDMI, leșire video Component, SCART1 (CVBS, ieșire RGB), Intrare TV (audio, RCA), Interconectare (la alimentator)
- Subwoofer (alimentator): Intrare digitală coaxială, Intrare AUX (RCA, 2 perechi), Antenă FM, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Interconectare (la unitatea principală)

Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 419 x 48 x 214 mm
- Greutate aparat (cu stand): 1,7 kg
- Lățime boxă (cu stand): 336 mm
- Înălțime boxă (cu stand): 115 mm
- Adâncime boxă (cu stand): 130 mm
- Greutate difuzor (cu stand): 1.72 kg
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 295 x 443 x 295 mm
- Greutate subwoofer: 9,5 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 496 x 355 x 595 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 20 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Cablu Full SCART, Cablu video Component, Cablu audio, Antenă FM, Cablu de conectare, Cabluri boxe, Cablu de alimentare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție internațională

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,3 W

Repere

Ambisound

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet surround multicanal bogat din mai puține difuzoare. Aceasta oferă o experiență impresionantă a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de poziția de ședere, forma și dimensiunile camerei și fără confuzia implicată de un număr mare de difuzoare și cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor psihoacustice, al procesării array și al poziționării unităților sub anumite unghiuri, Ambisound furnizează mai mult sunet din mai puține difuzoare.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

FullSound™

Tehnologia inovatoare FullSound Philips reface detaliile audio ale muzicii comprimate în format MP3, îmbunătățind-o și amplificând-o în mod substanțial, astfel încât să experimentați o muzică impresionantă - fără distorsiuni. Pe baza unui algoritm de postprocesare audio, FullSound combină experiența renumită a Philips în reproducerea muzicii cu puterea Procesorului de Semnal Digital (DSP) de ultimă generație. Rezultatul constă într-un bas mai amplu, cu o profunzime și un impact superioare, o voce intensificată și o claritate a instrumentelor, precum și detalii bogate. Redescoperiți melodiile comprimate în format MP3 cu un sunet natural care vă va sensibiliza și vă va invita să dansați.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizorului, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.



Data apariției 2016-12-14

Versiune: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36261
EAN: 87 12581 38885 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com