

Philips  
Tragbarer DVD-Player



PET740



## DVD- und DivX®-Filme für unterwegs

im eleganten Aluminiumdesign

Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, und genießen Sie Filme unterwegs auf dem 7" TFT-LCD-Display des Philips PET740. Geben Sie Ihre Lieblings-DVDs, DivX®, MPEG4-Filme, MP3-CD- und CD-Musik sowie JPEG-Fotos jederzeit und überall wieder.

### Tauchen Sie unterwegs ein in AV-Unterhaltung

- Wiedergabe von DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®- und MPEG4-Filmen
- Wiedergabe von MP3-CD-, CD- und CD-RW-Musikdateien
- Genießen Sie JPEG-Bilddateien gemeinsam mit Picture CD

### Für Ihren Betrachtungskomfort

- 7"-TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat (16:9)
- Hochwertiger, integrierter Stereo-Lautsprecher

### Für höchsten Komfort

- Bis zu 2 Stunden Wiedergabegenuss mit integriertem Akku\*
- Autoadapter und handliche Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Einfache und unkomplizierte Verwendung

# PHILIPS

sense and simplicity

## Technische Daten

### Bild/Anzeige

- **Bildschirmtyp:** LCD TFT
- **Bildschirmgröße diagonal (Zoll):** 7 Zoll
- **Auflösung:** 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- **Helligkeit:** 200 cd/m<sup>2</sup>
- **LCD-Displaytyp:** Anti-Reflexionsbeschichtung
- **Kontrastverhältnis (normal):** 250:1
- **Effektive Bildfläche:** 154,1 x 86,6 mm
- **Pixelabstand:** 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
- **Reaktionszeit (normal):** 30 ms

### Sound

- **Ausgangsleistung:** 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- **Sinus-Ausgangsleistung (RMS):** 10 mW RMS (Ohrhörer)
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

### Video-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- **Disc-Wiedergabemodi:** A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Zoom
- **Video-Wiedergabesystem:** NTSC, PAL
- **Komprimierungsformate:** DivX, MPEG4

### Audio-Wiedergabe

- **Komprimierungsformat:** Dolby Digital, MP3
- **MP3-Bitraten:** 32 bis 320 kbit/s
- **Wiedergabemedien:** CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- **Unterstützte Dateisysteme:** ISO-9660, Joliet

### Anschlüsse

- **Gleichspannungseingang:** 12 V
- **Kopfhöreranschluss:** 2x 3,5-mm-Stereokopfhörerbuchse
- **AV-Ausgang:** 1 x Composite (FBAS)

### Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

### Zubehör

- **AC/DC-Adapter:** Gleichspannungseingang 12 V; 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- **Kabel:** 1 x AV-Kabel
- **Auto-Set:** Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC
- **Fernbedienung:** AY5507 schlanke Fernbedienung
- **Benutzerhandbuch:** Mehrsprachig

### Leistung

- **Batterietyp:** Integrierter Akku
- **Batterielebensdauer:** Bis zu 2 Stunden

### Abmessungen

- **Abmessungen Master-Karton:** 265 x 255 x 430 mm
- **Menge im Versandkarton:** 3
- **Gewicht des Versandkartons:** 6,65 kg
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 250 x 228 x 138 mm
- **Verpackungsart:** D-Box
- **Produktgewicht:** 1 kg
- **Abmessungen Produkt (B x H x T):** 240 x 40 x 168 mm

## Wichtige Produktinfos

### Wiedergabe von DVD/DivX® und MPEG4

Mit DivX®-Unterstützung können Sie im Wohnzimmer bequem DivX®-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX® ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z.B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW, Speicherkarten oder DVD-Video, gespeichert werden. Die Wiedergabe von DivX®-CDs ist auf bestimmten DVD-Playern, DVD-Recordern und Home Entertainment-Systemen möglich.

### MP3-CD-, CD- und CD-RW-Musik

MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

### Gemeinsam genießen: Picture CD (JPEG)

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, unterwegs Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.



Ausstellungsdatum  
2009-01-22

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38271  
EAN: 87 12581 40544 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)