

Philips
DVD-afspiller med USB

DVP2320WH



Flot stil, flot ydeevne

Har størrelsen betydning? Kender du talemåden "less is more"? Dette er DVD-afspilleren, hvor du får mest for pengene. Ingen komplikationer! Bare en enkel model, der kan afspille stort set ethvert diskformat, bl.a. digitale fotos, helt uden kompromis hvad angår billedkvaliteten.

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev

Afspiller alle dine film og al din musik

- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Kan afspille MP3, WMA og JPEG-digitalkamerabilleder
- DivX-certificeret for forbedret standardafspilning af DivX-videoer

Sætter liv i lyd og billede

- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd

Passer over alt, til enhver livsstil

- Ultraslankt design passer ind overalt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

Progressiv scanning

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.

Ultraslankt design

Ultraslankt design passer ind overalt

192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Spiller det hele

Afspil MP3, WMA og JPEG, og oplev det praktiske ved at dele mediefiler på dit TV eller Home Theater-system - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.



Specifikationer

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-opsampling

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Signal/støjforhold: 90
- Forvrængning og støj (1 kHz): 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 80 dB
- Lydsystem: Dolby Digital

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Stillbilledafspilning

- Afspilningsmedie: DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Diasshow,

Zoom, Diasshow med MP3-afspilning

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial-udgang, Komponent-video udgang - Progressive, CVBS og analog lydudgang L/R, SCART1 (CVBS, RGB-udgang)
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring
- Sprog for visning på skærm: Spansk, Dansk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Standby-strømforbrug: <1 W
- Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Netledning, Brugervejledning

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 179 x 49 x 179 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 260 x 70 x 210 mm

Multimedieprogrammer

- Afspilningsformater: JPEG-stillbilleder, MP3, DivX
- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr



Udgivelsesdato
2017-04-04

Version: 4.0.7

12 NC: 8670 000 53035
EAN: 87 12581 48503 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com