

Philips
Player DVD cu HDMI și
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5990



DVD player-ul ideal pentru HDTV

cu HDMI 1080p de înaltă definiție

Veți fi impresionați de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală HDMI. Pătrundeți într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la standardul High Definition (720p / 1080i/1080p).

Dă viață fișierelor audio/video

- Leșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu
- Convertorul D/A pe 24 biți/192kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Redare JPEG pentru afișarea imaginilor de înaltă definiție la rezoluția reală
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Procesare video pe 12 biți/108Mhz pentru imagini clare, naturale

Redă toate filmele și muzica

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

Ușor de utilizat

- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB
- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă

PHILIPS

Repere

HDMI, pentru conectare AV simplă

HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

Certificat DivX Ultra

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

DAC audio 192 kHz/24 biți

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

Redare JPEG de înaltă definiție

Redarea JPEG de înaltă definiție vă permite să vizualizați fotografiile la televizor, la rezoluții de doi megapixeli. Acum, puteți vizualiza fotografii digitale la claritate absolută, fără pierderi de calitate sau detalii - și le puteți împărtăși cu prietenii și familia în confortul propriei sufragerii.

Redă toate formatele

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.

Scanare progresivă

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

EasyLink

EasyLink vă permite să controlați mai multe dispozitive cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, puteți utiliza simultan toate echipamentele dumneavoastră activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și play se pot efectua acum extrem de ușor.



Specificații

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Scanare progresivă, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video (720p, 1080i/p)

Sunet

- Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Coeficient semnal/zgomot: > 90
- Distorsionare și zgomot (1kHz): > 65 dB
- Diafonie (1kHz): > 70 dB
- Interval dinamic (1kHz): > 80 dB
- Sistem audio: Dolby Digital
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio

- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD audio
- Format compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică

- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Format comprimare imagine: JPEG
- Caracteristici superioare imagine: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de

MP3-uri, Rezoluție de înaltă definiție

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, MP3, Imagini statice JPEG

Conectivitate

- Conectori spate: Leșire audio analogic S/D, leșire Composite video (CVBS), leșire HDMI, leșire coaxială digitală, leșire video Component - Progressive, SCART

Comoditate

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Poloneză

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 38 x 210 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 490 x 82 x 296 mm
- Greutate set: 1,4 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 0 kg

Alimentare

- Alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum: < 12 W
- Consum în stare de repaus: < 1,0 W



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 1.0.16

12 NC: 8670 000 36074
EAN: 87 12581 38737 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com