



Philips  
PhotoFrame

7" LCD

6,5" v. oblasť  
Pomer strán 3:2

7FF2M4



## Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh

Zobrazujte, zdieľajte, organizujte a znovu prežite svoje spomienky! Model 7FF2M4 zobrazuje digitálne fotografie v kvalite a bohatých farbách profesionálne vytlačených fotografií. A jeho štyri zameniteľné rámy zapadnú do vašej výzdoby a vkusu.

### Displej prvotriednej kvality pre obrázky tlačovej kvality

- Vysoká hustota pixelov pre ostré a detailné zobrazovanie fotografií
- Dokonalé digitálne farby pre bohaté a nádherné zobrazovanie fotografií

### Cenou ohodnotený dizajn dodá vašim fotografiám štýl

- Štyri zameniteľné rámy vyhovujúce osobnému vkusu a dopĺňajúce dekoráciu
- Autom. orientácia fotografií, aby boli vhodné pre režim na výšku a na šírku

### Ľahko zobrazte a spravujte vaše digitálne fotografie

- Prehranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín
- Vytvorenie albumy, prezentácie a spravujte svoje fotografie
- Uloženie viac ako 1000 fotografií v internej pamäti
- Otočte, zväčšite, orežte, zamaskujte a pridajte efekty k vašim fotografiám

### Jednoduchá intuitívna prevádzka a vynikajúce pohodlie

- Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení
- Kopírovanie fotografií na rôzne pamäťové karty pre dodatočný úložný priestor
- Funguje na napájanie striedavým prúdom alebo bezdrôtovo s nabíjateľnou batériou

# PHILIPS

# Hlavné prvky

## Displej s vysokou hustotou pixelov

Najlepšia obrazovka s vysokou hustotou pixelov zobrazí o 88 percent viac pixelov na štvorcový palec, dokonca v porovnaní s prvotriednym 17-palcovým LCD monitorom -- predvedie vaše milované fotografie v „reálnych“, bohatých detailoch a sýtych farbách ako výtlačky vo vysokej kvalite.

## Dokonalé digitálne farby

Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich fotografiách spolu so sýtymi realistickými farbami tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa nachádzajú na profesionálne vytlačených fotografiách.

## Zameniteľné rámy

Výber zameniteľných rámov, ktoré sa pripájajú na fotografický rámik, vyhovuje vášmu osobnému vkusu a dopĺňa dekoráciu vášho domova alebo kancelárie.

## Automatická orientácia

Automatické rozpoznávanie umiestnenia na šírku/výšku používa snímač, ktorý rozpoznáva otočenie fotografického rámečka a zobrazuje každú fotografiu v jej správnom režime.

## Smart Album

Smart Album vám umožní vytvoriť a zdieľať albumy, ako aj nastaviť a upraviť efekty prechodu pri vašich prezentáciách fotografií.

## Inteligentné ukladanie fotografií

Inteligentné uloženie fotografií funguje pomocou inteligentného softvéru, ktorý minimalizuje potrebný úložný priestor bez zníženia kvality zobrazovania fotografií.

## Sprievodca PhotoEffect

Sprievodca PhotoEffect Wizard je funkcia s jednoduchým ovládaním umožňujúca otáčanie, približovanie, orezanie či dokonca úpravy farebných odtieňov fotografií na čiernobiele alebo sépiu priamo vo fotografickom rámičku.



Lead Free

# Technické údaje

## Obraz/Displej

- Efektívna viditeľná oblasť: 137,16 x 91,44 mm
- Rozlíšenie: rozlíšenie viditeľnej oblasti: 720 x 480
- Uhol zobrazenia: pri C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- Životnosť, do 50 % jas: 20 000 hod
- Svetlosť: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Pomer strán: 3:2
- Rozlíšenie panela: 800 x 480
- Hustota pixelov: 133 ppi
- Pomer kontrastu (typický): 400:1

## Pripojiteľnosť

- USB: Pre PC/Mac (USB 2.0)

## Pamäťové médium

- Typy pamäťových kariet: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (cez adaptér), MS Pro Duo (cez adaptér)
- Kapacita pamäte: 128 MB (pre 510 až 1020 fotografií, približne 26 MB použije systém)

## Vybavenie a vlastnosti

- Čítačka kariet: Vstavané (2x)
- Podporovaný formát fotografií: Fotografia JPEG, Až 16 megapixelov, Až 10 MB súbory JPEG
- Podporované umiestnenie: Na šírku, Na výšku, Automatické otočenie fotografie
- Tlačidlá a ovládanie: 2 tlačidlá, 5-smerný mini joystick
- Režim prehrávania: Prezeranie na celej obrazovke, Prezentácia, Prezeranie miniatúr
- Správa albumu: Vytvoriť, Odstrániť, Upraviť, Premenovať
- Úprava fotografie: Skopírovať, Odstrániť, Rotovanie, Orezať, Premiestniť, Zoom a orezanie
- Fotografické efekty: Čiernobielo, Snímky, Sépia
- Správa prezentácie: Vytvoriť prezentáciu, Odstrániť prezentáciu, Premenovať prezentáciu
- Nastavenie prezentácie: Náhodné, Postupné, Prechodový efekt, Koláž (viacero obrázkov)
- Pozadie obrazovky: Čierna, Biela, Sivá

- Funkcia nastavenia: Nastavenie jas, Jazyk, Stav, Autom. zap./vyp. počas dňa v týždni/víkendu, Zap./vyp. pípania, Nastaviť dátum a čas, Zapnutie/vypnutie zobrazovania hodín, Pripomienkovač udalostí s režimom spánok, Zdroj fotografií
- Stav systému: Úroveň nabitia batérie, Verzia firmvéru, Zdroj napájania, Zostávajúca pamäť
- Stav pripojených médií: Pripojené médiá, Zostávajúca pamäť
- Kompatibilita s Plug & Play: Windows 2000/XP alebo novší, Windows Vista, Mac OS X
- Regulačné schválenia: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Nastaviteľný stojan: Otáčanie, Nastaviteľný sklon
- Ďalšia užitočná funkcia: Kompatibilné s Kensington uzamknutím
- Aktualizovateľný firmware: Firmvér aktualizovateľný cez USB
- Jazyky ponuky na obrazovke: Dánčina, Holandčina, Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Japončina, Ruština, Zjednodušená čínština, Španielčina

## Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Stručná príručka spustenia, Stojan, USB kábel, 4 zameniteľné rámy, CD so softvérom pre PC/Mac, Manuál používateľa

## Rozmery

- Rozmery zariadenia so stojanom (Š x V x H): 214 x 166 x 97 mm
- Hmotnosť: 0 66 kg
- Rozsah teploty (prevádzkový): 0°C až 45°C
- Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 °C

## Príkon

- Spotreba energie: (Systém zapnutý a batéria sa nabíja) 4,9 W
- Prevádzkový čas batérie: 1\* hod
- Indikátor LED batérie: Nabíjanie - bliká
- Indikačná LED dióda napájania: Prevádzka - modrá
- Podporovaný režim napájania: Napájanie zo siete, Napájané batériami



Dátum vydania  
2019-04-18

Verzia: 3.1.12

12 NC: 8670 000 32318  
EAN: 87 12581 35054 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)