

Philips
Mikrowieża Hi-Fi

USB

MCM726



Czysty dźwięk i dopracowana konstrukcja

w funkcją bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB

Wyróżniający się wysoką jakością i wyrafinowaniem zestaw Philips MCM726 został zaprojektowany specjalnie dla osób doceniających najnowszą technologię i stylistykę. Umożliwia on słuchanie muzyki z plików MP3/WMA zapisanych w przenośnym odtwarzaczu dzięki funkcji bezpośredniego odtwarzania przez łącze USB.

Nieograniczona przyjemność słuchania

- Możliwość bezpośredniego odtwarzania muzyki MP3/WMA z przenośnych urządzeń USB
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- 2x50 W RMS i 2x100 W mocy muzycznej

Zaczynaj dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zасыpanie
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę
- Inteligentny magnetofon

Doskonały dźwięk i wygląd

- Eleganckie głośniki w drewnie

PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/ WMA przez USB



Wystarczy podłączyć urządzenie do portu USB w zestawie DVD firmy Philips, a muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z tego urządzenia. Możesz teraz podzielić się ulubionymi wspomnieniami z rodziną i przyjaciółmi.

Technologia Incredible Surround™

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)



Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: Moc muzyczna 2x100 W
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 50 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Incredible Surround, 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów

Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Wysokotonowy piezo, Niskotonowy 5,25 cala, Odłączane osłony głośników

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szufłada
- technologia magnetofonów kasetowych: Sterowanie cyfrowe
- Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja prędkości, Pełne automatyczne zatrzymywanie, Licznik taśmy
- Obsługa znaczników ID3
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Zatrzymywanie, Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Poprzedni/następny, Odtwarzanie zaprogramowane, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: zsynchronizowane nagrywanie z CD, Timer nagrywania z tunera, automatyczny poziom nagrywania

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

- RDS: Nazwa stacji, Radio Text, Zegar z funkcją RDS
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny zapis stacji

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: 1x(L/P) / RCA
- Słuchawki: 3,5 mm
- Inne połączenia: Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.
- USB: Host USB

Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Budzenie nagraniem z kasety, Wyłącznik czasowy
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR.
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 24-przyciskowy z baterią litową
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański, włoski
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 175 x 252 x 360 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 175 x 252 x 214 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 524 x 353 x 408 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 10,67 kg

Moc

- Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz



Data wydania 2009-03-13

Wersja: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777
EAN: 87 12581 32773 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com