

Philips 8000 series
Blu-ray-spiller

Net TV

3D-avspilling
CinemaPerfect HD

BDP8000



Nyt det beste fra Internett på TVen i din egen stue

Opplev det beste fra Internett i din egen stue med Philips BDP8000 som har Net TV. Du får enkelt tilgang til populære webområder på TVen, og du kan dele videoer mens du sitter komfortabelt i sofaen. Eller du kan glede deg over en kinoopplevelse i HD med Blu-ray.

Se mer

- Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
- CinemaPerfect HD for klarere og skarpere videoavspilling
- Net TV for populære elektroniske tjenester, inkludert videobutikker*
- Med DLNA-nettverkskobling kan du glede deg over videoer og bilder fra PCen.
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling

Hør mer

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd
- 7.1-kanalers surroundlyd for den beste kinolignende opplevelsen

Finn frem mer

- Innebygd WiFi-n for raskere og bredere trådløs ytelse
- Berøringsfølsomme kontroller for sømløs og enkel tilgang
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Høydepunkter

Blu-ray-3D-plateavspilling



Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får en bedre og mer realistisk kinoopplevelse hjemme. Forskjellige bilder for venstre og høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen med høy hastighet. Ved å se på disse bildene med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at de åpner og lukker venstre og høyre linse synkront med de vekslende bildene, får du en full HD 3D-opplevelse.

CinemaPerfect HD



Philips' CinemaPerfect HD-maskin tilbyr en ny standard innen klar og skarp videoavspilling. Denne intelligente maskinen reduserer støy og gjør bildene skarpere for å gi deg videoer av høyere kvalitet enn tidligere. Reduksjon av videostøy og førsteklasses skalering for å redusere støy som produseres når videoer komprimeres til MPEG-format. Med forbedret fargebehandling produserer maskinen skarpe og dype bilder på skjermen.

Net TV med video-on-demand*



Opplev mange elektroniske tjenester, inkludert video-on-demand. Nyt filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold direkte på TVen når du vil via Philips Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget. Nå får du også tilgang til utvalgte videobutikker på Internett* direkte på TVen. Du kan enkelt velge en leiefilm, og nyte den. Det har aldri vært så enkelt å ha en filmkveld hjemme. *Tilgjengelighet varierer etter land. Gå til www.philips.com/blu-ray hvis du vil ha mer informasjon.

WiFi-n



WiFi-n, også kjent som IEEE 802.11n, er den nye standarden for trådløst nettverk. Det har flere nye alternativer som forbedrer kvaliteten til den trådløse koblingen, gir høyere hastighet og større spekter sammenlignet med tidligere WiFi-standarder. WiFi-n har dessuten bakoverkompatibilitet, noe som gjør det mulig for denne spilleren å sende og motta fra rutere som drives etter eldre WiFi-standarder.

DLNA-nettverkskobling



DLNA-nettverkskobling gir deg enkel tilgang til personlige bilder, musikk, videoer eller filmer på PCen eller hjemmenettverket. Den bruker Ethernet-tilkoblingen (LAN) med DLNA-protokoll som sikrer at DLNA-sertifiserte produkter fungerer sømløst sammen. Ved å koble TVen til hjemmenettverket kan du få tilgang til informasjon fra alle DLNA-sertifiserte enheter. Med det intuitive brukergrensesnittet som er laget for enkel søking, får du tilgang til all underholdningen din med et enkelt knapptrykk.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Hvordan? De tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene til Philips – energieffektivitet, emballasje, farlige stoffer, vekt, resirkulering og kassering og livstidspålitelighet.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Avansert videobehandling: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering, Støyreduksjon, 3/2-2/2 Motion Pull Down, Fargeforbedring, Dynamisk kontrastforbedring
- Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- BD-regionkode: B
- DVD-regionkode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color

Lyd

- Lydsystem: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC (flerkanal), MP3, WMA, PCM

Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashstasjon
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon, Lysbildefremvisning, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Snu, Zoom

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang,

- Komponentvideoutgang, Digital optisk utgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog lyd 7.1-kanalutgang, Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet, SD-/SDHC-kortspor
- Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
- Nettverkstilkoblinger: Innebygd WiFi, 802.11 b/g/n
- PC-nettverkskobling: DLNA 1.5-sertifisert

Anvendelighet

- Elektroniske tjenester: Net TV
- Fastvareoppgraderbar: Elektronisk fastvareoppgradering, Fastvare kan oppgraderes via USB
- BD-Live (Profile 2.0): Internt minne på 2 GB
- Enkel bruk: Berøringskontrollknapper
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Norsk, Tsjekkisk, Gresk, Ungarsk, Rumensk, Slovakisk

Grønne spesifikasjoner

- Sertifisert miljøvennlig produkt

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, CD-R (brukerhåndbok), Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier
- Brukerhåndbok: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Portugisisk, Dansk/norsk, Gresk, Svensk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Tsjekkisk, Ungarsk, Slovakisk

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 21 W
- Effektforbruk i standby: < 0,18 W

Mål

- Produktmål (B x H x D): 435 x 65 x 260 mm
- Produktvekt: 2,8 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 515 x 340 x 145 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 4 kg



Utgivelsesdato
2014-08-01

Versjon: 3.1.16

12 NC: 8670 000 57277
EAN: 87 12581 51089 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com