

Philips
Micro-Hi Fi-system

MP3/WMA

MCM239D



Rikt ljud i kompakt utförande

Spela upp och ladda din iPod

Släpp loss din iPod-musik och njut av den med suveränt ljud! Den kompakta MCM239D ger ett dynamiskt ljud tillsammans med nödvändiga funktioner som gör att du kan njuta av musiken precis som du vill ha den.

Berika din ljudupplevelse

- Spela upp och ladda din iPod
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Praktisk line-in-anslutning för musikuppspelning från bärbara enheter
- Total uteffekt på 2 x 5 W RMS

Starta dagen som du vill

- Väcknings- och insomningsfunktion
- Digital mottagare med 40 förinställda kanaler för extra bekvämlighet

Passar var som helst och vem som helst

- Kompakt design
- Lättanvänd fjärrkontroll medföljer

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Spela upp och ladda din iPod



Spela upp och ladda din iPod

USB Direct - MP3/WMA

Med USB Direct-läget kan du helt enkelt välja musiken på en USB-enhet och spela upp allt innehåll. Du behöver bara ansluta USB-enheten och kan sedan spela upp musik eller exportera innehåll från den.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensområdet för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Uteffekt: 2x10 watt musikeffekt
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare, 4 tums woofer, Fullregisters

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelning: Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår
- Typ av laddare: Front
- Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, Snabbspolning framåt och bakåt, Nästa och föregående spår, Spela upp och pausa, Meny, upp och ned
- ID3 Tag Support
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo, MW
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättringar: Autospara
- RDS: Programtyp, Stationsnamn, Radio-text, RDS-klocka

Anslutningar

- Aux-in: Line-in
- Hörlur: 3,5 mm

- Andra anslutningar: FM-antenn, Anslutning för hållare, MW-antenn
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD
- Färg på bakgrundsbelysning: Blå
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM/MW-antenn, Ställning
- Fjärrkontroll: 24 knappar med litiumbatterier
- AC/DC-adapter: Strömtillförsel med växling
- Dockningsstation: Sladdansluten iPod-docka
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Bruksanvisning: 16 språk

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 211 x 250 x 160 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 158 x 250 x 118 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 350 x 310 x 305 mm
- Vikt inkl. förpackning: 6,3 kg

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod med färgdisplay, iPod 5th Generation

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2009-03-13

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 32875
EAN: 87 12581 35597 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com