



Philips  
DVD Micro Theater

• DivX

MCD297

Bucurați-vă de o experiență cinematografică excepțională

plus redare USB Direct

Doriți să fiți la curent cu cele mai tari noutăți din domeniu - acum vă puteți satisface curiozitatea cu cel mai spectaculos sistem Micro Hi-Fi 2-in-1 cu redare DVD, WMA-CD și MP3-CD! Relaxați-vă cu melodiile și filmele dvs. preferate, pentru o experiență de neuitat!

**O experiență cinematografică mai profundă**

- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală

**Pentru o experiență audio mai bogată**

- Vizualizați fotografiile și ascultați muzică de la echipamente USB
- Funcție Loudness pentru amplificarea sunetelor joase și înalte
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- 2x15 W RMS / 2x30 W muzical
- Casetofon stereo cu oprire automată

**Sunet de calitate și aspect rafinat**

- Încărcare automată CD
- Boxe elegante, cu finisare de lemn

**PHILIPS**

# Repere

## USB Direct redă fotografii/muzică

Conectați, pur și simplu, echipamentul USB la sistem și partajați muzica și fotografiile digitale stocate împreună cu familia și prietenii.

## Funcție Loudness pentru joase și înalte

În spectrul acustic, frecvențele joase și cele înalte sunt relativ dificil de perceput de urechea umană - în special la intensități scăzute.

Activând funcția Loudness, sunetele joase și cele înalte vor fi amplificate, astfel încât veți percepe un sunet mai echilibrat și mai uniform.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic

pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat.

Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2x15W RMS / 2x30W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, Volum
- Sistem audio: Dolby Digital

## Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 4", Sistem de boxe Bass Reflex, Full-range

## Redare video

- Medii de redare: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Zoom, Redare lentă, Restricționare acces minori, PBC, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Reluare redare de la oprire
- DVD Region: 2

## Redare imagine statică

- Format comprimare imagine: JPEG
- Caracteristici superioare imagine: Prezentare cu redare de MP3-uri
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD

## Redare audio

- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Moduri redare casetă: Control electronic viteză
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tavă, Automat
- Acceptă etichete ID3
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle, Stop

## Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD, nivel automat de înregistrare, Înregistrare One Touch

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 40
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată
- RDS: Reglare ceas prin RDS, Nume post de radio, Radio Text, Tip program

## Conectivitate

- Intrare AUX: Intrare line-in 3,5 mm
- Alte conexiuni: Antenă MW, Antenă FM, Ieșire subwoofer, Ieșire coaxială audio digitală
- Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben), S-Video (Hosiden)
- Căști: 3,5 mm
- Conexiuni audio: Ieșire audio analogică (S/D)
- USB: Port USB

## Comoditate

- Alarmer: Timer Sleep, Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Eco Power Standby: 1 W
- Limbi OSD: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

## Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM/MW, Cablu video Compozit (Y), Certificat de garanție, Cablu de alimentare CA
- Telecomandă: 40 de taste cu baterii cu litiu
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Manual de utilizare: 16 limbi

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 152 x 228 x 273 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 140 x 228 x 212 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 442 x 345 x 275 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 7,8 kg

## Alimentare

- Alimentare: 220-240 V, 50 Hz



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 000 35916  
EAN: 87 12581 38604 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)