



Philips
Universele
afstandsbediening

4-in-1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040



Home entertainment-bediening

Geschikt voor meer dan 1200 merken

Als u een Flat TV en een bijpassend Home Entertainment-systeem hebt, dan maakt deze stijlvolle ultraplatte afstandsbediening het plaatje helemaal af! Deze slanke afstandsbediening biedt alle belangrijke functies van uw Home Entertainment-apparatuur in één leuk apparaatje.

Eén bedieningsoplossing voor de meeste apparaten en merken

- 4-in-1-afstandsbediening voor uw TV, STB, DVD en ontvanger
- Eenvoudig de IR-code van een andere afstandsbediening leren
- Gebruiksklaar voor Philips-apparatuur

Ongelooflijk gebruiksgemak

- Ultraplatt ontwerp dat past bij platte Home Entertainment-apparaten
- Speciale toetsen voor het navigeren door menu's
- De actieve apparaatmodus wordt weergegeven door een lampje
- Licht op wanneer batterij moet worden opgeladen of vervangen

Snelle en eenvoudige installatie

- Zoekt automatisch het merk van uw apparatuur
- Batterijen zijn inbegrepen, dus uitpakken en zappen maar
- Bel de gratis helpdesk voor vragen en ondersteuning
- URC-ondersteuningsservice via de speciale website

PHILIPS

Specificaties

Gemak

- Ondersteunde apparaten: TV, Videorecorder, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, Amp
- Televisiefuncties: Volgend/vorig programma, Volume omhoog/omlaag, mute, Aan/uit of stand-by, Cijfertoetsen, AV-selectie, extern, Bediening via menu's, Kleur-/helderheidsregeling, Teleteksttoetsen, FastText-toetsen, Vorig programma, Sleeptimer, 16:9, Gids, info
- Teletekstverbeteringen: FastText
- DVD-functies: Transportknoppen, Bediening via systeemmenu, Bediening via discmenu, Cijfertoetsen
- Functies van de videorecorder: Transportknoppen (6), ShowView, VCR Plus, Bediening via menu's
- SAT/CBL-functies: Cijfertoetsen, Bediening via menu's, Gids, info, Favourites (Favorieten), Tekstfuncties
- Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
- Installatiestappen: 2
- kopeertoetsfunctie
- Taalondersteuning: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- Aantal toetsen: 38
- Voorgeprogrammeerd voor Philips
- Officiële goedkeuringen: CE-markering
- Spatwaterbestendig

Vermogen

- Levensduur batterij: 12 maanden
- Aantal batterijen: 2



Mogelijkheden met infrarood

- Bedieningsafstand: 7 m
- LED's: 1
- Database met universele IR-code
- Aantal merken in database: Meer dan 300
- Bereik van de draagfrequentie: 28 - 70 kHz
- Transmissiehoek: 90 graad
- Leerbare IR-codes
- Leerbaar frequentiebereik: 30 - 60 KHz

Accessoires

- Batterij: Ja, CR2032 knoopcelbatterij 3 V lithium

Omdoos

- Lengte: 306 mm
- Breedte: 70 mm
- Hoogte: 160 mm
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93579 1
- Hoeveelheid: 3

Gegevens van de verpakking

- 12NC: 908210006464
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93578 4
- Hoogte: 26 mm
- Lengte: 302 mm
- Breedte: 155 mm

Kenmerken

4-in-1 afst.bed. Home Entertainment

Een tafel bedolven onder de afstandsbedieningen is verleden tijd. Bedien uw televisie, satellietontvanger (of set-top box (STB) voor kabeltelevisie), DVD-speler/recorder en ontvanger (versterker) met één afstandsbediening, ongeacht het merk of model.

Leerfunctionaliteit

De leerfunctionaliteit verwijst naar het proces waarbij een afstandsbediening infraroodsignalen van andere afstandsbedieningen opvangt en opslaat voor toekomstig gebruik. Wanneer de apparaatcodes niet in de ingebouwde database staan, kunnen deze altijd worden verkregen van de originele afstandsbediening. U hoeft alleen naar de afstandsbediening te wijzen.

Ultraplat

Een afstandsbediening met ultraplat ontwerp is slanker dan een standaardafstandsbediening. Dit is mogelijk doordat de standaardbatterijen zijn vervangen door knoopcelbatterijen (met het formaat van een knoop), die minder ruimte innemen.

Speciale menu-toetsen

Speciale toetsen om eenvoudig te navigeren door de menu's van uw apparaat, zodat u dit met één vinger kunt bedienen zonder op de Shift-toets of functietoetsen te hoeven drukken

Apparaatmodusindicator

Kleine lampjes houden u op de hoogte van de apparaatmodus die op dat moment actief is.

Indicatie 'batterij bijna leeg'.

U weet op tijd wanneer u de batterijen opnieuw moet opladen of vervangen.

Automatische merkselectie

Het aan het werk krijgen van een nieuwe afstandsbediening is een simpel geval van de geschikteste code voor uw apparatuur zoeken.



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 2.0.8

12 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com