

Philips
Audífonos inalámbricos

Cancelación activa del ruido
Compactos y ligeros
Emparejamiento multipunto



TAH6506BK

En cada momento. Cada día.

Estos elegantes auriculares inalámbricos se centran en tu prioridad. Independientemente de dónde estés, la reducción activa del ruido te permite disfrutar de la música que más te gusta. Además, facilitan la multitarea, ya que puedes emparejar dos dispositivos a la vez.

Diseño elegante. Control sin interrupciones.

- Concéntrate en tu música. Reducción activa del ruido
- Diseño supraaural compacto. Estilo distintivo
- Conectividad Bluetooth multipunto. Trabaja mejor
- 30 horas de tiempo de reproducción. 25 horas con reducción activa del ruido

Comodidad ligera para escuchar música y recibir llamadas

- Controladores potentes de neodimio de 32 mm
- Controles integrados. Llamadas nítidas
- Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono

Desde para la oficina en casa hasta para los desplazamientos

- Carga durante 15 minutos y consigue 2 horas de reproducción adicionales
- Fáciles de guardar. Diseño totalmente plegable y compacto
- Compatible con un cable de audio (conector de 3.5 mm)
- Funda blanda incluida

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Impedancia: 32 ohmios
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Sensibilidad: 112 dB (1 kHz)
- Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Entrada máxima de potencia: 20 mW
- Sistema acústico: Abrir
- Tipo de controlador: Dinámico

Funciones de ANC

- Reducción activa de ruido (ANC): Y
- Tecnología ANC: FB
- ANC adaptable: Y
- Micrófono para ANC: 2 micrófonos

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 1 micrófono

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5
- Códec compatible: SBC
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cable desmontable: Y
- Conexión multipunto: Y
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Inalámbrico: Y
- Toma para audífonos: 3,5 mm

Comodidad

- Tipo de controles: Botón
- Apagado automático: Y

Diseño

- Color: Negro
- Diseño plegable: Plano/hacia dentro
- Diseño: Banda sujetadora

Energía

- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 30 horas
- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 25 h
- Tiempo conversación: 30 horas
- Tipo de batería (audífonos): Polímero de litio (incorporada)

- Capacidad de la batería (audífonos): 300 mAh
- Tiempo de carga: 2 h
- Rápido tiempo de carga: 15 minutos para 2 horas
- Número de baterías: 1 unidad
- Peso de la batería (total): 7.08 g
- Recargable: Y

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz: Y
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google

Accesorios

- Cable de audio: Cable estéreo de 3.5 mm, L = 1.2m
- Funda de transporte: 1 funda de transporte blanda
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
- Guía de inicio rápido: Y

Caja exterior

- Cantidad de cajas: 3
- Caja exterior (L x An x Al): 20,5 x 15,5 x 24 cm
- Peso bruto: 1,086 kg
- Peso neto: 0,435 kg
- Peso tara: 0,651 kg
- GTIN: 1 48 95229 11759 1

Dimensiones del embalaje

- Tipo de empaque: Caja
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 18,5 x 22,5 x 4,5 cm
- Peso bruto: 0,293 kg
- Peso neto: 0,145 kg
- Peso tara: 0,148 kg
- EAN: 48 95229 11759 4

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 16,5 x 19 x 3,8 cm
- Peso: 0,145 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8



Destacados

Cancelación activa de ruido



¿Buscas una experiencia libre de ruido en cualquier lugar? Los micrófonos integrados de estos auriculares supraaurales inalámbricos filtran los ruidos no deseados para que puedas concentrarte en tus canciones favoritas.

Bluetooth multipunto



Agiliza tu jornada laboral. Estos auriculares inalámbricos se pueden conectar a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, y puedes cambiar entre ellos según sea necesario. De este modo, podrás escuchar música desde el portátil y recibir llamadas desde el teléfono.

30 horas de reproducción

Gracias a las 30 horas de reproducción con una sola carga (25 horas con reducción activa del ruido), estos auriculares inalámbricos de diadema te acompañarán todo el día. La carga completa tarda dos horas. ¿Necesitas un impulso extra? La carga de 15 minutos te proporciona dos horas más de reproducción.

Control y emparejamiento sencillos

Los botones y el dial de los auriculares te permiten poner en pausa tus listas de reproducción, responder llamadas y activar el asistente de voz del teléfono. Las llamadas son de una gran nitidez, y puedes emparejar los auriculares con dos dispositivos simultáneamente.

Fácil almacenamiento

Los auriculares giran y se pliegan totalmente, lo que resulta ideal para guardarlos en un cajón de tu oficina. También puedes plegarlos totalmente hacia dentro, creando un paquete compacto que cabe fácilmente a la funda blanda incluida.



Fecha de publicación
2022-05-03

Versión: 6.1.3

12 NC: 8670 001 73898
EAN: 48 95229 11759 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.