



Philips
Lecteur de CD

Orange

AZ102H

Plongez dans l'action

Vous appréciez les plaisirs simples de la vie et vous aimez le confort ? Alors vous serez séduits par ce lecteur de CD Philips, compact et portable, dont les fonctions conviviales vous permettront d'écouter vos musiques préférées.

Facile à utiliser

- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Programmation de 20 pistes de CD
- Connexion ligne

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- lecteur de CD
- Tuner FM/MW pour bénéficier de la radio

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM, MW
- Antenne: Antenne FM

Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Finition grille de l'enceinte: métal

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm



Puissance

- Type de batterie: C (LR14)
- Puissance de la batterie: 1,5 V
- Nombre de piles: 6
- Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires

- Câbles/Connexion: cordon d'alimentation
- Autres: Mode d'emploi
- Garantie: Certificat de garantie

Praticité

- type de changeur: haut

Dimensions

- Poids brut: 2,1 kg
- Profondeur de l'emballage: 264 mm
- Hauteur de l'emballage: 155 mm
- Largeur de l'emballage: 284 mm
- Poids: 1,7 kg
- Profondeur de l'unité principale: 245 mm
- Hauteur de l'unité principale: 123 mm
- Largeur de l'unité principale: 262 mm

Points forts

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Tuner FM/MW

Tuner stéréo FM/MW (AM)

Connexion ligne

Connexion ligne

