

Philips
Multimediální
reproduktory 2.0



MMS121



Jednoduše vynikající výkon!

Skvělý zvuk z kompaktních reproduktorů

Zábavnou cestou, jak si vychutnat u vašich zvukových, internetových a multimediálních počítačových aplikací opravdový stereofonní zážitek, je použití reproduktorového systému MMS121 Harmonic Pulse s neuvěřitelným podáním basových tónů při své velikosti.

Zážitek skutečně multimediální

- Kompatibilní s hudbou, hrami, filmy a Internetem jako zdroji zvuku
- Snadné připojení k PC nebo laptopu

Uslyšíte všechny podrobnosti

- Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a výrazné basy

Snadné použití

- Díky znakovému a barevnému značení konektorů je zapojení otázkou vteřin
- Konektor sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
- Magnetické stínění eliminuje zkraslení obrazu na počítači

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Zvýraznění basů:** Zvýraznění basů
- **Kmitočtová charakteristika:** 50 Hz – 20 kHz Hz
- **Hudební výkon:** 3 W
- **Výstupní výkon (RMS):** 2 × 0,75 W
- **Ovládání hlasitosti:** Analogové ovládání hlasitosti
- **Kabely:** Pevné kabely

Reproduktory

- **Vylepšení reproduktoru:** Magneticky stíněné LSB

Možnosti připojení

- **Délka kabelu:** 2 m
- **Konektor:** 3,5 mm stereo
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Napájení:** Vestavěný transformátor

Pohodlí

- **Indikátor zapnutí:** Ano

Obsah balení

- **Počet satelitů:** 2
- **Stručný návod k instalaci:** Ano

Údaje na obalu

- **I2NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Hrubá hmotnost:** 1,08 kg
- **Výška:** 180 mm
- **Délka:** 200 mm
- **Šířka:** 115 mm
- **Množství:** 1
- **Hmotnost obalu:** 0,12 kg

Vnější obal

- **Množství:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Hmotnost obalu:** 0,76 kg
- **Hrubá hmotnost:** 9,4 kg
- **Délka:** 415 mm
- **Šířka:** 250 mm
- **Výška:** 380 mm
- **I2NC:** 908210004672

Zvýraznění výrobku

Hudba, hry, filmy, Internet

Lze přehrávat všechny typy zdrojů zvuku - hudbu, hry, filmy a Internet. Ať chcete poslouchat cokoli, váš zážitek z multimediálního zvuku bude silnější než kdy jindy.

Pro PC nebo notebook

Lze připojit k PC nebo laptopu

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového proudchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší a menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém proudchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Rychlé nastavení

Barevně značené kabely s jednoznačným označením a srozumitelná dokumentace umožňují uvedení do provozu během několika vteřin.

Konektor sluchátek

Magnetické stínění

Stínění silných magnetů ve vinutí reproduktorů zamezuje nebezpečí zkresleného nebo porušeného obrazu, jsou-li reproduktory příliš blízko monitoru počítače.



Datum vydání 2007-10-16

Verze: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com