

Philips
Bærbar DVD-spiller



PET810



Nyt DVD og digital video når du er på farten

PET810 er din kompakte, mobile underholdningsvenn. Nyt DVDer på en 8-tommers TFT LCD-skjerm. Gled deg over enkel multimediebruk med digitalt MPEG4- og DivX-format. Oppladbare batterier og biladapter gir strøm på farten.

Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spiller DVD-, DVD+R- og DVD+RW-plater
- Spiller av CD-RW og MP3-CD
- MPEG4-avspilling sikrer komprimert video med høy kvalitet
- DivX-avspilling for høykompresjonsvideo

Komfortabelt å se på hvor som helst

- Se filmer i 16:9 widescreen-format
- 8-tommers TFT LCD for en behagelig seeropplevelse

Det ypperste innen anvendelighet

- Biladapter og praktisk fjernkontroll er inkludert
- Opptil 2,5 timers avspillingstid med oppladbart batteri
- Del på underholdningen med doble hodesettkontakter
- Reiseveske er inkludert

PHILIPS

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- **Skjermtype:** LCD TFT
- **LCD-skjermtype:** Antireflekspolarisering
- **Diagonal skjermstørrelse (tommer):** 8 tomme
- **Oppøsning:** 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- **Lysstyrke:** 400 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **Effektivt visningsområde:** 176,4 X 99,2 mm
- **Pikselavstand:** 0,1225 (B) x 0,424 (H) mm
- **Svartid (typisk):** 30 ms

Lyd

- **Utgangseffekt:** 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- **Utgangseffekt (RMS):** 10 mW RMS (ørettelefon)
- **Signal-til-støy-forhold:** >80 dB (øretlf.), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- **Avspillingsmedier:** DVD, DVD+RW, DVD+R, Bilde-CD, SVCD, Video-CD
- **Komprimeringsformater:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- **Modi for plateavspilling:** OSD, A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- **Avspillingssystem for videoplater:** NTSC, PAL

Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3
- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Filsystemer som støttes:** ISO-9660, Joliet
- **MP3-bithastigheter:** 32–320 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- **Lydutgang – analog:** Audio V/H (cinch)
- **Lydutgang – digital:** Koaksial (cinch)
- **Videoutgang – analog:** Video (3,5 mm-jack(kontakt)) 1x
- **Kontakt:** 2 x 3,5 mm hodesett
- **DC-inngang:** 9 V
- **Effekt:** 30 W
- **AV-utgang:** Kompositt (CVBS) x1, 3,5 mm kontakt (v/h) x1

Anvendelighet

- Støtsikker
- Batteriladeindikasjon

Tilbehør

- **Batteripakke:** DV 7,4, oppladbare Li-ion-batterier
- **AC/DC-adapter:** ADPV 18 A (110-240 v, 50/60 Hz)
- **Bilsett:** biladapter, 12 V DC
- **Fjernkontroll:** RC810 (kredittkortstil, 38-tasters)
- **Ledninger:** 1 lyd kabel x1, 1 videokabel
- **Brukerhåndbok:** Trykt på 16 språk
- **Vedlagt tilbehør:** Reiseveske

Mål

- **Mål på hovedeske:** 500 x 296 x 411 mm
- **Hovedeskekvantum:** 3
- **Emballasjemål (B x H x D):** 360 x 250 x 159 mm
- **Emballasjetype:** D-boks
- **Produktmål (B x H x D):** 220 x 29 x 155 mm
- **Produktvekt:** 0,9 kg

Produkt høydepunkter

DivX-avspilling

Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX-CDer kan spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

MPEG4-avspilling

MPEG4 er en komprimeringsstandard som gjør at du kan ta opp filmer som er opptil sju til ti ganger mindre enn MPEG2-standarden, uten at det går ut over bilde- og lyd kvalitet. MPEG4-medier kan lagres på en CD-ROM, et minnekort eller en DVD-plate, og de kan spilles av på enkelte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.



Utgivelsesdato
2007-12-07

Versjon: 3.0

12 NC: 9073 101 01925
EAN: 87 10895 88328 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.
* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivX Networks, Inc. og brukes på lisens.