

Philips
Micro Hi-Fi System



MCM280D



ปลดปล่อยเสียงเพลงด้วยพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม

จาก iPhone iPod USB CD และวิทยุ

เพลิดเพลินไปกับบทเพลงจาก iPhone/iPod ด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยมของ Philips Micro Hi-Fi system MCM280D ตัวเครื่องดีไซน์ทันสมัย สามารถชาร์จ iPhone/iPod ของคุณได้ขณะเล่นเพลง อีกทั้งสามารถรีปเพลงจากแผ่น CDs ให้เป็น MP3 ได้ และเล่นเพลง MP3/WMA จากอุปกรณ์พกพาผ่าน USB Direct

ความสุขในการฟังเพลงที่ไร้ขีดจำกัด

- เล่นและชาร์จ iPhone/iPod ของคุณ
- รีปซีดีแผ่นโปรดของคุณลงใน MP3
- มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากอุปกรณ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

เต็มอรรถกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- ใช้รีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียวสำหรับระบบของคุณ และ iPhone/iPod
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โตนดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- พลังเสียง 2x30W RMS/2x60W

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- ฝาปิด CD ด้านหน้าที่ติดตั้งมอเตอร์ พรอมช่องมอง
- ดีไซน์กะทัดรัด ทันสมัยสวยงาม

PHILIPS

ไฮไลต์

เล่นและชาร์จ iPhone/iPod ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3

ของคุณขณะชาร์จ iPhone/iPod!

ตัวเชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod

ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยให้อัปโหลดเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPhone/iPod

ในขณะเดียวกัน

คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่

ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พกพา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

รีพรีซีแผ่นโปรดของคุณลงใน MP3

เพียงต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB

ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่องเสียงของ

Philips

แล้วเริ่มต้นบันทึกเพลงโปรดของคุณจากแผ่นซีดีลงในอุปกรณ์ USB หรือเครื่องเล่น MP3

โดยกดเพียงปุ่มเดียวและไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

คุณจึงสร้างไฟล์ MP3 ของคุณเองด้วยการบันทึก MP3 แบบดิจิทัลโดยตรง

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB

ที่เครื่อง Philips Hi-fi

คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิทัลจากเครื่องได้โดยตรง

และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ

Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิควอลูมซึ่ง

เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก

กับ Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประ

เภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น

โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปจนถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม!

ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว

สามารถเปิด Dynamic Bass Boost

เพื่อเร่งระดับเสียงเบส

ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 30W
- พลังขับเสียง: พลังเสียง 2x60 วัตต์
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost

ลำโพง

- ลำโพงหลัก: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ชั่ว/หนึ่งทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- ประเภทตัวโหลด: ดานหนา, มอเตอร์
- รองรับปาย ID3: ใช่
- โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ใช่
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 40
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store
- RDS: ประเภทโปรแกรม, ชื่อสถานี, Radio Text, RDS Clock Set, ข่าวสาร

การเชื่อมต่อ

- Aux in: (ช่องเชื่อมต่อ MP3)
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เส้าอากาศ FM
- USB: โอสต์ USB

สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือน USB, สัญญาณเตือน iPod, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: LCD

- สีของแสงพื้นหลัง: สีน้ำเงิน
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือรับประกัน, ขาตั้ง, เส้าอากาศ FM
- รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเทียม
- ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: สามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟได้
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ภาษาอังกฤษ, เยอรมัน, ดัตช์, ฝรั่งเศส, สเปน, อิตาลี
- คู่มือผู้ใช้: 16 ภาษา
- แพคเกจ: สำหรับ iPhone/iPod

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 211 x 250 x 160 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 158 x 250 x 193 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 397 x 339 x 311 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 6 กก.

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: อุปกรณ์ USB
- โหมดการบันทึก USB: บันทึกถาวร, ตั้งโปรแกรมแทร็ค, แผ่นดิสก์แผ่นเดียว, แทร็คเดียว
- แหล่งข้อมูลการบันทึกเสียง USB: CD

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- ใช้ร่วมกันได้: iPhone, iPhone 3G

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- ใช้ร่วมกันได้: iPod, iPod 5th Generation, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod พร้อมจอสี



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771
EAN: 87 12581 46565 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com