



Philips
Reproductor de CD
portátil

EXP3363

Reproductor MP3-CD Ultrafino

Pantalla LCD Dot Matrix para etiqueta iD3

Diseñado para atraer a jóvenes y modernos, el eXp3363 resulta perfecto para disfrutar de tus MP3-CD sin complicaciones. Estos estilizados y compactos reproductores te permiten ver información sobre el artista y la canción a través de una pantalla LCD y disfrutar todavía más la música.

Experiencia de MP3-CD completa

- Reproduce MP3 y audio digital WMA
- Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW
- Las etiquetas ID3 informan sobre la pista durante la reproducción

A prueba de saltos

- Magic ESP™ de 200 segundos

Diseñado para el movimiento

- Reproductor de CD portátil delgado con un tamaño redondo y compacto

Rendimiento de graves mejorado

- Refuerzo dinámico de graves digital: graves óptimos a cualquier volumen

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Respuesta acústica
- Convertidor D/A: 1 bit
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
- Potencia de salida: 2 x 5 mW RMS
- Relación señal / ruido: > 85 dB
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves digital
- Control de volumen: digital

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Modos de reproducción del disco: Programable de 50 pistas, Avance/retroceso rápido, Retención, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reanudar reproducción desde parada, Reproduc. aleatoria de álbum/todo
- Protec. elect. contra saltos (CD): 45 segundos
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet, UDF
- Compatible con etiquetas ID3
- Magic ESP (MP3-CD): 100 segundos
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Conectividad

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Auriculares: 3,5 mm
- Salida de línea: 3,5 mm

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LCD
- Indicaciones: nombre del álbum, número del álbum, nombre del artista, estado de la batería,

Funciones de CD, DBB, ESP, nombre de archivo, títulos de sonido, hora, pista

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: AY3162 (400 mA)
- Pilas: AY3363 (recargable Ni-MH)
- CD-ROM: AY4484 (Musicmatch)
- Auriculares: SBC HE225 (con control de volumen)
- Accesorios incluidos: Manual de usuario

Dimensiones

- Dimensiones de Ebox (An. x Al x Pr.): 0 x 0 x 0 mm
- Carcasa: Carcasa resistente al calor
- Dimensiones del embalaje principal: 310 x 162 x 252 mm
- Cantidad en la caja principal: 6
- Peso de la caja principal: 4,18 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 243 x 49 x 148 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (LxFxA) en": 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Peso del producto: 0,2 kg

Potencia

- tiempo reproducción de CD con batería: 10 horas (2 baterías alcalinas AA)
- Tiempo reproducción pila MP3-CD: 20 horas (2 baterías alcalinas AA)
- Tiempo reproducción pila (WMA): 20 horas (2 baterías alcalinas AA)
- Tipo de batería: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Tipo de pila: Recargable
- Recargable

Destacados

Reproduce MP3 y audio digital WMA

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinitas veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

compatible con etiquetas ID3

Los reproductores compatibles con etiquetas ID3 disponen de una pantalla LCD que muestra el nombre del artista y el título de la pista que se está reproduciendo, para que puedas identificar fácilmente las canciones en el reproductor. Muestra tanto información numérica como en forma de texto, con un formato fácil de leer que permite visualizar cómodamente el nombre del artista y el título de la pista. La compatibilidad con etiquetas ID3 permite identificar rápida y fácilmente un gran número de archivos y navegar por los discos MP3-CD o WMA-CD.

Magic ESP™ de 200 segundos

La protección electrónica contra saltos Magic Electronic Skip Protection™ es una práctica función que garantiza una música sin saltos cuando el reproductor MP3-CD se expone a golpes y saltos mientras practicas algún deporte o te mueves. Los dispositivos con la protección electrónica contra saltos Magic Electronic Skip Protection™ tienen un buffer electrónico inteligente que guarda diferentes formatos de música digital, como MP3, WMA y CDDA. El buffer ajusta tanto su contenido como las velocidades de giro del láser automáticamente para garantizar que la música se escucha de forma ininterrumpida.

Redondo, delgado y compacto

Reproductor de CD portátil delgado con un tamaño redondo y compacto

Refuerzo dinámico de graves digital

El refuerzo dinámico de graves digital es un amplificador inteligente de bajas frecuencias que ofrece el máximo realce de los graves a un volumen alto sin distorsionar el sonido y, a volumen bajo sin que se pierdan las frecuencias más bajas. El sistema cuenta con un avanzado sistema electrónico que supervisa constantemente el volumen y los niveles de graves, calibra con gran precisión ambos parámetros y evita que aparezca distorsión, produciendo así unos graves óptimos. Este refuerzo permite disfrutar de un rendimiento excelente de los graves a cualquier volumen.



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00957
EAN: 87 10895 79627 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com