



Philips  
Κλασικό ηχοσύστημα  
micro

CD, MP3-CD, USB, FM

Κασέτα  
10W



MCM1120

## Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική

με αυτό το μικρό ηχοσύστημα

Ακούστε φανταστικό ήχο από το πραγματικά μικρό και κομψό κλασικό ηχοσύστημα micro MCM1120/12 της Philips. Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3-CD και αναπαραγωγή USB Direct εμπλουτισμένη μέσω της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.

### Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-R/RW
- USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
- Κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

### Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 10W RMS

### Ταιριάζει σε κάθε χώρο και σε κάθε lifestyle

- Μικρό μέγεθος
- Εύχρηστο τηλεχειριστήριο για μεγαλύτερη άνεση

# PHILIPS

## Χαρακτηριστικά

### Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματα ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνότητων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

### Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων

μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

### Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

### USB Direct για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής MP3



Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική, μέσω του ενσωματωμένου USB Direct.



Ημερομηνία έκδοσης  
2014-11-07

Έκδοση: 2.0.6

12 NC: 8670 000 88214  
EAN: 87 12581 63862 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Προδιαγραφές

### Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Κασέτα
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: επανάληψη/ τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
- Λειτουργίες αναπαραγωγής κασέτας: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, stop

### Ήχος

- Ισχύς: 2 x 5 W RMS
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost, 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου
- Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

### Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 3"

### Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Κεραία: Σταθερή κεραία FM
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση

### Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
- USB: Host USB

### Ευκολία

- Ξυπητήρια: Ξυπητήρι CD, Ξυπητήρι ραδιόφωνο
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: επάνω
- Ρολόι: στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Λευκό

### Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο
- Άλλα: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κεραία FM
- Εγγύηση: Έντυπο εγγύησης παγκόσμιας κάλυψης
- Καλώδια/Σύνδεση: καλώδιο MP3 Link
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

### Διαστάσεις

- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 140 x 158,6 χιλ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 227 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 208,5 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 227 χιλ.
- Πλάτος κύριας μονάδας: 150 χιλ.

### Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V
- Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz

### Εγγραφή ήχου

- Μέσα εγγραφής: Κασέτα