



Philips 5000 series
Blu-ray-/DVD-soitin

3D Blu-ray Disc -soitin

Kiinteä Wi-Fi
3D-toisto



BDP5600

Blu-ray 3D ja Internetin parhaimmisto televisiossasi

koe Blu-ray 3D

Blu-ray 3D tuo uuden, hämmästyttävän ulottuvuuden elokuvailtaan. Käytä internetiä suoraan televisiossa mutkattoman ja nopean Wi-Fi-yhteyden avulla. DivX Plus HD:llä toistat enemmän sisältöä kuin koskaan aikaisemmin.

Näet enemmän

- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen
- Dolby Digital Plus autenttiseen äänentoistoon

Osallistu enemmän

- Kiinteä WiFi:n takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet
- SimplyShare kaiken viihteen langattomaan suoratoistoon
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- Näppäimistön USB-liitännän ansiosta Smart TV:n ja internetin selaaminen on helppoa

PHILIPS

Kohokohdat

3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatuissa ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on ajastettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoersioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

USB-liitäntä näppäimistölle



Internetin selaaminen on nyt entistä kätevämpää. Voit surffata mielin määrin käynnistämättä tietokonetta – olohuoneessasi laajakuvatelevisiollasi. Liitä vain langattoman näppäimistön käyttöavain tai langallisen näppäimistön USB-liitin soittimen USB-porttiin ja voit lähteä tiedon valtatielle Qwerty-näppäimistölläsi. Smart TV:n selaaminen on myös helpompaa, koska kaukosäätimellä voi kirjoittaa vain käyttäen yhdeksää numeropainiketta. Enää ei ole tarpeen kantaa kannettavaa tai tihrustaa mobiililaitteen pientä näyttöä internetin sisältöön perehtyessään.

WiFi-n



WiFi-n, jonka toinen nimitys on IEEE 802.11n, on uusi langattoman verkon standardi. Sen uudet ominaisuudet parantavat langattoman yhteyden laatua useilla tavoilla, mikä takaa suuremman nopeuden ja laajemman ulottuvuuden verrattuna aiempiin WiFi-

standardeihin. Lisäksi WiFi-n on taaksepäin yhteensopiva, joten tällä soittimella voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, vaikka toisen osapuolen reitittimessä olisi käytössä jokin vanhempi WiFi-standardi.

MyRemote-sovellus



Philipsin MyRemote-sovelluksen ansiosta voit käyttää iPhonea, iPod Touchia tai Android-älypuhelinia verkossa olevien Philips-AV-tuotteiden kaukosäätimenä. Sovellus tunnistaa automaattisesti kodin Wi-Fi-verkkoon liitetyn* Philipsin Blu-ray-soittimen, kotiteatterin tai Streamium-äänentoistojärjestelmän, ja voit ohjata laitteita kaikkialla kotonasi. Jos verkossa on useampia Philipsin AV-tuotteita, sovellus antaa sinun vaihdella niiden välillä ja ohjata kutakin erikseen. Tämän ilmaisen sovelluksen on luonut Philips.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) -standardi mahdollistaa oheislaitteiden nopean ja helpon liittämisen tietokoneisiin sekä kulutuselektroniikka- ja mobiilituotteisiin. USB 2.0 toimii paremmin ja nopeammin - jopa 40 kertaa nopeammin kuin USB 1.0. Tiedonsiirtonopeus on kasvanut alkuperäisestä 12 Mbps:stä 480 Mbps:ään. Liittämisen jälkeen kaikki asetukset määritetään automaattisesti. Kun käytössä on USB 2.0, voit vain liittää kannettavat USB-laitteet tai -kiintolevyasemat, valita elokuvan, musiikin tai kuvan ja alkaa toistaa.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Virtajohto, Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiesitys, Zoomaus

Videotoisto

- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- Pakkausformaattit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- Videoparannukset: Deep Color, Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, x.v. Color

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Verkkoliitännät: 802.11 b/g/n, Kiinteä Wi-Fi
- Takaliitännät: Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Ethernet, HDMI-lähtö, USB 2.0, Analoginen äänitulo vasen/oikea
- Smart TV Plus: MyRemote-sovellus, SimplyShare

Käyttömukavuus

- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppokäyttöinen: Nopea aktivointi, MyRemote-sovellus
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Kaukosäädin-Passthrough
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto

- USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttökielet: tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakia, espanja, ruotsi, turkki, kreikka, unkari

Mitat

- Tuote (L x K x S): 435 x 38 x 213 mm
- Laitteen paino: 1,82 kg
- Pakkaus (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Paino pakattuna: 2,26 kg

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz
- Blu-ray, 3D: Full HD 1080p
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 20 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Dynaaminen alue (1 kHz): =90 dB
- Taajuusvaste: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Signaali/kohina-suhde: = 100 dB
- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 67432 8
- Kokonaispaino: 1,65 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettopaino: 1,25 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Taara: 0,4 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67432 8
- Kokonaispaino: 1,65 kg
- Nettopaino: 1,25 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Taara: 0,4 kg
- Hyllysiijoitustyyppi: Makaava

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Paino: 1,08 kg



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 7.1.12

12 NC: 8670 000 99366
EAN: 08 71258 16743 28

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com