

Philips
DVD mikro házimozzi
rendszer



MCD802

Tökéletes moziélmény

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően

A HDMI 1080p felkonvertálásnak és a 2 x 200 W RMS kimeneti összteljesítményének köszönhetően a Philips MCD802 DVD mikro házimozzi rendszer tökéletes moziélményt varázsol egyenesen a nappalijába. Az egy gombnyomással működő MP3-felvételi funkció kényelmesen kiegészíti zenehallgatási élményét.

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszása
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- 2 x 200 W RMS / 6500 W PMPO
- A MAX hangerő azonnal megnöveli a hangerőt
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Kedvenc zenéit folyamatosan élvezheti

- Egygombos MP3-felvétel, nem kell számítógép
- USB Direct MP3 formátumú zene lejátszásához
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
- Karaoke - A véget nem érő otthoni éneklésért

PHILIPS

Fénypontok

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audió szabvány az emberi fül működését veszi alapul, általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen

digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

MAX hangerő

A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisan növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja a gomb egy érintésére. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisan fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető

felerősödése, amely erőteljesen kiemeli a hangot, és jelentősen feljavít minden zenét.

MP3 Link a hordozható zenéhez

Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy mindehhez elég az MP3-lejátszót a hangrendszerbe helyezni.

Egygombos MP3-felvétel

Egygombos MP3-felvétel, nem kell számítógép



Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2 x 200 W RMS
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő, MAX hangerő
- Hangrendszer: Dolby Digital, DTS, Sztereó

Hangszórók

- Fő hangszóró: Bass Reflex hangszórórendszer, Levehető hangszórórácsok, 3 utas, 5,25"-es mélynyomó, kúpos magassugárzó

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD videó, Kép-CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállítás, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás, Szülői felügyelet, Dinamikartomány összenyomása
- DVD régiókód.: 2
- Videobővítés: Progresszív pásztázás
- USB Direct lejátszás: JPEG

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Motoros, Tálca
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangfelvétel

- Audiofájl formátuma: MP3
- Átviteli sebesség: 64 k - 320 k
- Adatrögzítő média: USB-eszköz
- Rögzítési sebesség: 3X
- USB felvételi források: CD

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó

- Automatikus digitális hangolás: Van
- Programozott állomások: 40

Csatlakoztathatóság

- Videokimenet - analóg: Komponens Y, Pb, Pr (cinch), Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosíden csatlakozón), SCART
- Aux be: 2 x (bal/jobb) / RCA
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, Vonalkimenet, Digitális audió ki, HDMI-kimenet
- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- Mikrofon: Mikrofonaljzat
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: magyar, hagyományos kínai
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Javaslatok: DIM-üzemmód
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), Vezérlőkábel, Váltakozó áramú hálózati kábel, FM antenna
- Távezérlő: 49 gombos, 2 db AAA méretű elemmel

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 270 x 190 x 323 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 189 x 406 x 340 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 730 x 486 x 397 mm
- Tömeg csomagolással együtt: 19,2 kg

Kapcsoló

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2016-12-15

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49295
EAN: 87 12581 46220 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A digitális jogkezelésű zenék használata nem támogatott.