

Philips
Station d'accueil pour
baladeur



DC146

Profitez de la musique de votre iPod en qualité audio hi-fi

Lisez le contenu de votre iPod et chargez-le

Grâce au DC146, écoutez la musique de votre iPod et bénéficiez d'une qualité audio exceptionnelle. Branchez simplement l'iPod et profitez de votre musique préférée ! Le DC146 offre également un réglage précis et rapide via ses 20 stations présélectionnées.

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément
- Compatible CD, CD-R et CD-RW

Un son exceptionnel

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Puissance de sortie totale de 3 W RMS

Facile à utiliser

- Tuner numérique avec 20 présélections pour un confort optimal
- Une seule télécommande pour le système et votre iPod
- Fonctions de réveil et mise en veille programmables

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 3 W RMS
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Enceinte principale: Haut-parleur de graves 3", Système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/toutes pistes/prog., Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Type de changeur: Haut
- Mode de lecture de la station d'accueil: Charge de l'iPod, Avance et retour rapides, Piste suivante et précédente, Lecture et pause
- Pistes programmables: 20

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Réglage numérique auto
- Préréglages: 20
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

Connectivité

- Casque: 3,5 mm
- Autres connexions: Antenne FM torsadée fixe,

Antenne AM

- Connexions audio: Entrée ligne 3,5 mm

Praticité

- Alarmes: Mise en veille programmable, Alarme radio, Alarme CD
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: LCD
- Couleur du rétroéclairage: Bleu
- Rétroéclairage

Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM/MW, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, Guide d'installation rapide
- Télécommande: Télécommande 24 touches
- Base de recharge: Station d'accueil et adaptateurs pour iPod

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 148 x 233 x 216 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 134 x 230 x 152 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 370 x 270 x 326 mm
- Poids (emballage compris): 5,2 kg

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod avec afficheur couleur, iPod 5e génération, iPod Classic

Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz

Points forts

Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter votre iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de votre batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Amplification dynamique des basses

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.



Date de publication
2014-02-19

Version: 5.0.5

12 NC: 8670 000 34209
EAN: 87 12581 36590 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com