

Philips
Klassiek hifi-microsysteem

Ribbon-tweeter
150 W

MCM761



Bezeten van muziek

Geniet van HiFi-muziek

Met dit klassieke Philips hifi-microsysteem is goed geluid gegarandeerd. Via USB Direct ript u muziek rechtstreeks naar MP3's; geen computer nodig. Elegant, tijdloos ontwerp met houten luidsprekers.

Meerdere bronnen voor meer keuze

- Kopieer uw favoriete CD's naar MP3
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-stations
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Cassettedeck met autostop

Verrijk uw luisterervaring

- Neodymium ribbon-tweeter voor indrukwekkende en natuurgetrouwe audio
- Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen
- Totaal uitgangsvermogen van 150 W RMS

Eenvoudig te gebruiken

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitale RDS-tuner met 40 voorkeuzenders
- Wekker- en sleeptimerfuncties



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

Neodymium-ribbon-tweeter

De neodymium ribbon-tweeter is een enkelpolige tweeter die dynamisch en scherp geluid geeft. Dit wordt vaak gebruikt in hoogwaardige audiosystemen om een natuurgetrouw geluid weer te geven. Conventionele kegels en dome-tweeters zijn gebaseerd op een directioneel bewegend spoelprincipe, terwijl de enkelpolige neodymium ribbon-tweeter hoge frequenties uitzendt in een volledig 180-gradenpatroon. Dit vergroot de breedte van het geluidsspectrum voor de hogere tonen drastisch, breidt de ideale luisterplaats uit en levert rijk, kristalhelder en natuurlijk geluid, zelfs van compacte audiosystemen.

Incredible Surround™

Incredible Surround is een geluidstechnologie van Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible Surround werkt met

geavanceerde elektronische faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible Surround ervaart u totale Surround met een dieper en breder geluid zonder het gebruik van extra luidsprekers.

Treble- en basregeling

Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en lage frequenties van uw audio bedienen. Treble regelt in het bijzonder de versterking van de hoge tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas onversterkt laten en de muziek afspelen met de originele instellingen. Met treble- en

basregeling kunt u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Kopieer uw favoriete CD's naar MP3

U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor massaopslag aan te sluiten op de USB-poort van het Philips-audiosysteem en vervolgens kunt u uw favoriete muziek vanaf CD's opnemen op uw USB-apparaat of MP3-speler, en dat met één druk op de knop en zonder computer. U kunt dus uw eigen MP3-bestanden maken via rechtstreekse digitale MP3-opnamen.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo.

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Incredible Surround, Treble- en basregeling
- Uitgangsvermogen: 2 x 75 W RMS

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 5,25 inch woofer, Ribbon-tweeter
- Luidsprekerverbetering: 2 richtingen, Afneembare luidsprekerfrontjes
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Herhaal nummer/alles/programma, Herhalen/shuffle/programmeren
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag
- Cassette-decktechnologie: Full Logical
- Afspeelmodi cassette: Automatisch terugspoelen, Elektronische snelheidsregeling, Volledige autostop, Bandteller
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Geprogrammeerd afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Audio-opname

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Automatisch opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname, Opnemen met één druk op de knop

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo, AM, MW
- Voorkeurzenders: 40
- Antenne: FM-antenne, MW-antenne
- RDS: Nieuws, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal

afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangskabel
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Cassettealarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Schermtype: VFD-scherm

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Afstandsbediening: 32 toetsen, 2 AA-batterijen
- Overig: FM/MW-antenne, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Afmetingen

- Bruto gewicht: 11 kg
- Afmetingen van hoofd luidspreker (B x D): 175 x 203 mm
- Hoogte van de hoofd luidspreker: 252 mm
- Diepte hoofdunit: 340 mm
- Breedte van de verpakking: 495 mm
- Hoogte hoofdunit: 252 mm
- Hoogte van de verpakking: 396 mm
- Breedte hoofdunit: 179 mm
- Diepte van de verpakking: 343 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 50/60 Hz
- Stroomvoorziening: 110 - 240 V

Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum
2014-03-02

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com