

Philips
MP3 mini HiFi systém

FWM143



Počúvajte obľúbenú hudbu z MP3-CD s bohatým zvukom

Vychutnajte si naplno svoju hudbu vďaka mini Hi-Fi systému Philips FWM143 s bohatým zvukom dvojpásmového systému reproduktorov Bass Reflex. Optimalizujte nastavenia zvuku prispôbením vyváženia pre rozličné hudobné žánre pomocou funkcie digitálneho ovládania zvuku Digital Sound Control.

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Celkový výstupný výkon 2 x 20 W RMS
- 2-smerný systém reproduktorov Bass Reflex pre výkonný zvuk

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby

- 10 hodín hudby MP3-CD
- AM/FM tuner
- Stereofónny kazetový prehrávač

Prispôsobivé zvukové nastavenia

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Celková sila zvuku (RMS): 40 W
- Výstupný výkon: 800 W PMPO
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, Digitálne ovládanie zvuku

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 4" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor, 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex
- Počet reproduktorov: 2

Prehrávanie zvuku

- Typ zásobníka: Zásobník
- Počet diskov: 1
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Rýchlo dopredu/dozadu, 20 programovateľných skladičiek, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Počet jednotiek: 1

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, FM Stereo, MW

Pripojiteľnosť

- Pripojenia zvuku: Pomocný vstup RCA

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Iné pripojenia: AM anténa

Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Budíky: CD budík, Radiobudík, Časovač vypnutia

Príslušenstvo

- Manuál používateľa: 16 jazykov
- Zahrnuté príslušenstvo: AM anténa, Diaľkové ovládanie, Adaptér s plochými kontaktmi, Anténa FM/MW
- Informácie o záruke: Globálna verzia
- Stručná príručka spustenia
- Diaľkové ovládanie: 20-tlačidlové
- Štandardné balenie obsahuje: Medzinárodný záručný list

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 220 x 292 x 285 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H): 190g x 292 x 183 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 510 x 350 x 416 mm
- Váha vrátane balenia: 9,5 kg

Napájanie

- Napájanie: 200-240 V
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1W



Hlavné prvky

2-smerný systém Bass Reflex

2-smerný systém reproduktorov Bass Reflex pre výkonný zvuk

10 hodín hudby MP3-CD

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

AM/FM tuner

AM/FM tuner

Stereofónny kazetový prehrávač

nie je k dispozícii

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytáčiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38014
EAN: 87 12581 40373 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com