



Philips
Telecomando universale

TV



SRU5110



Sostituzione di tutte le funzioni

Compatibile con oltre 1000 marche

Questo telecomando universale è l'ideale per coloro che desiderano una massima funzionalità TV abbinata a una totale praticità. La forma ergonomica garantisce un facile controllo.

Il sostituto ideale del vecchio telecomando

- Il telecomando TV ideale con tutte le principali funzioni di controllo
- Pronto all'uso con apparecchi Philips

Grande praticità

- La forma ergonomica consente un comodo controllo
- Funzioni raggruppate facili da utilizzare
- Batterie incluse per l'utilizzo immediato

Installazione facile e veloce

- Configurazione semplice grazie al riconoscimento rapido dei tasti
- Per domande e assistenza chiamare l'Assistenza telefonica URC
- Servizio di assistenza URC tramite un sito Web dedicato

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Praticità

- Database universale IR: TV
- Funzioni TV: Programma su/giù, Volume su/giù, mute, In funzione/Stand-by, Tasti digitali, Selezione AV, esterna, Controllo menu, Controllo Colore/Luminosità, Tasti Televideo, Tasti Fast Text, Programma precedente, Spegnimento automatico, I6:9, Guida, informazioni
- Televideo migliorato: Fast Text
- Procedura di installazione: 2
- funzione tasto copia
- Supporto lingue: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Numero di tasti: 37
- Preprogrammato per Philips
- Conformità di legge: marchio CE
- Impermeabile

Accessori

- Batteria: Sì, Batterie 1,5 V R03/AAA

Alimentazione

- Durata batterie: 12 mesi
- Numero di batterie: 2
- Tipo di batteria: AAA

Funzionamento a infrarossi

- Distanza operativa: 33 ft (10 m)

- LED di trasmissione: 1
- Database universale con codice IR
- Numero di marche nel database: Oltre 1.000
- Intervallo frequenza portante: 24 - 55 kHz
- Angolo di trasmissione: 90 grado

Dati dell'imballo

- I2NC: 908210006468
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93582 1
- Altezza: 33 mm
- Lunghezza: 304 mm
- Larghezza: 157 mm

Scatola esterna

- Peso lordo: 1,578 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 30,3 x 15 x 17,2 cm
- Peso netto: 0,696 Kg
- Tara: 0,882 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 15,7 x 30,4 x 3,4 cm
- Peso lordo: 0,245 Kg
- Peso netto: 0,116 Kg
- Tara: 0,129 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

Telecomando TV

Il telecomando del televisore è particolarmente facile da usare: grazie ai grandi tasti per la selezione dei canali e del volume, è l'alternativa perfetta al telecomando perso o rotto.

Riconoscimento rapido dei tasti

Il riconoscimento rapido dei tasti consente di correggere in modo facile e veloce i tasti che non funzionano dopo aver impostato la marca dell'apparecchiatura sul telecomando. Basta premere il tasto per 5 secondi, puntando il telecomando verso il dispositivo; quando il dispositivo risponde, significa che il tasto è stato corretto.

Design ergonomico

La forma morbida e arrotondata si adatta perfettamente alla mano consentendo un utilizzo equilibrato e naturale. Ed è anche bello da vedere.

Funzioni raggruppate facili da utilizzare

Semplici funzioni raggruppate consentono di riconoscere facilmente i tasti necessari per controllare un determinato dispositivo audio video. Tutte le funzioni relative al dispositivo sono raggruppate sul telecomando. Inoltre, la parte superiore del telecomando presenta vari colori (nero, argento, alluminio, etc.) e diverse finiture dei tasti (nero, argento, opaco, lucido, etc.) per individuare rapidamente i tasti appartenenti allo stesso gruppo che controllano uno specifico dispositivo audio video.



Data di rilascio
2009-02-23

Versione: 1.0.4

I2 NC: 8670 000 35188
EAN: 87 12581 37685 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com