



Philips Prestigo
Universalfjärrkontroll

PRESTiGo

SRU8008

Maximal funktionalitet. Minimalt med krångel.

Ikoner i fullfärg för enkel navigering och enkla val. Styr upp till åtta enheter, t.ex. TV, DVD(R)-HDD, video, satellit, tuner, kabel.

En kontroll för de flesta produkter och märken.

- En fjärrkontroll till TV, VCR, sat.mott., DVD, radio, CD, stereo, mottagare
- Utförlig databas med IR-koder för de flesta enheter och fabrikat

Smart intuitiv användning

- Lättläst 3,6 cm (1,4") LCD-färgskärm
- Manövervridknapp för snabb menynavigering
- Åtgärder för att styra flera enheter med en knapptryckning
- LCD-skärm med bakgrundsbelysning när det är mörkt

Snabb och enkel installation

- Ingen handbok behövs för installationen
- Praktisk inlärning av IR-koder från en annan fjärrkontroll
- Lägg enkelt till och märk extrafunktioner

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Bekvämlighet

- Enheter som stöds: TV, video, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAGARE, AMP, Hemmabiosystem, DVR, Ljudanläggning, Digital Media Receiver, DVB-T/S, DVD-recorder, DVDR-HDD-kombination, DVD-VCR-kombination, Spelkonsol, HTS, PC, Projektor (IR), PVR, KASSETT, Mottagare, TV-DVD-kombination, TV-VCR-kombination, TV-VCR-DVD-kombination
- Antal aktiviteter: 8
- Programmerbara makron: Ja, 8
- Indikator för låg batterinivå
- Skärmtyp: LCD
- Enkel installation: Automatisk sökning
- Antal tangenter: 45
- OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Ryska, Spanska
- Handbok på olika språk: Engelska, franska, tyska, nederländska, spanska, portugisiska, italienska, ryska, turkiska, svenska, norska, finska
- Skroll-hjul

IR-kapacitet

- Arbetsavstånd: 10 m
- Inläring av IR-koder
- Antal fabrikat i databasen: Mer än 1100

- Bärvägsfrekvensintervall: 19 kHz - 455 kHz
- Sändningsvinkel: 90 grader

Effekt

- Antal batterier: 3
- Batterityp: AA/LR6 Alkaline
- Batterisparfunktion: Automatisk avstängningsknapp

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 2
- Bruttovikt: 1,22 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Nettovikt: 0,298 kg
- Taravikt: 0,922 kg

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 40584 7
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy
- Förpackningens mått (B x H x D): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Bruttovikt: 0,535 kg
- Nettovikt: 0,149 kg
- Taravikt: 0,386 kg

Funktioner

3,6 cm (1,4") färgskärm

En 3,6 cm (1,4") (96 x 67 bildpunkter) LCD-färgskärm gör innehållet på skärmen lättläst.

Intuitiv manövervridknapp

En manöverknapp med vridbart hjul gör att du kan navigera genom installationsmenyn och enhetsidorna, både med- och moturs.

Guidad installation

Till skillnad från andra universella fjärrkontroller, där du måste ange en 3-siffrig kod för att identifiera märke och apparat, innehåller den här fjärrkontrollen stegvisa instruktioner på enheten för att installera utrustningen, oavsett märke.

Inlärningsfunktionalitet

IR-signaler kan överföras från en fjärrkontroll till en annan och sedan användas i den mottagande fjärrkontrollen. När enhetskoder inte är inkluderade i den inbyggda databasen kan du överföra dem från den ursprungliga fjärrkontrollen genom att helt enkelt peka på den.

Databas för generella IR-koder

Databasen för generella IR-koder är ett bibliotek med ID-koder för olika fjärrkontroller. Detta gör att du kan använda en fjärrkontroll för att styra din utrustning utan att först överföra ID-signalerna till fjärrkontrollen. Välj önskade IR-koder i databasen så kan du styra nästan alla ljud-/videosystem på marknaden i dag, oavsett modell eller märke.

Lägg till extrafunktioner

Förbättrad metod för tillägg och märkning av funktioner så att du kan lägga till extrafunktioner enklare och snabbare. Inga saknade funktioner i fortsättningen, alltså.

Aktivitetsbaserat användargränssnitt

Istället för att hantera dina komponenter en och en kan du med aktivitetsbaserad styrning slå ihop vanliga funktioner till åtgärder som "se på film" eller "lyssna på CD". När du väljer "se på film" innehåller en knapp alla nödvändiga kommandon för att börja se på film (slå på TV:n, slå på förstärkaren och välja rätt ingång, slå på DVD-spelaren och starta uppspelningen) istället för att du måste trycka på varje enhet, t.ex. DVD-spelaren, TV:n och multimediemottagaren.

Bakgrundsbelysning på skärmen

Bakgrundsbelysning lyser upp LCD-displayen eller knappatsen så att de går lättare att använda i mörker. De två vanligaste typerna av bakgrundsbelysning är LED och EL (elektroluminescens). Fjärrkontroller där LED-tekniken används är vanligtvis ljusstarka men ojämna med en gul eller grön färg, medan EL-paneler har jämnare färgnyanser i blått, vitt och grönt.



Publiceringsdatum
2011-06-07

Version: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com