

Philips  
DVD Micro Theater



MCD288

## ดีไซน์เพรียวบางเป็นพิเศษพร้อมให้ความเพลิดเพลินในการชมภาพยนตร์

MCD288 DVD Micro Theatre นำกำลังขยายอันทันเต็มเปี่ยมมาบรรจบเข้ากับที่สุดแห่งความโลบเฉียวเพรียวบาง เพื่อให้คุณเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงไร้ที่เปรียบในการฟังดนตรีและชมภาพยนตร์ที่คุณโปรดปราน ความงามหรูนี้จะช่วยเสริมการตกแต่งภายในห้องให้ดูดีขึ้นด้วยเช่นกัน โดยมีขาตั้งโต๊ะหรืออุปกรณ์ติดตั้งให้เลือกใช้

### เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

### ความสุขในการฟังเพลงที่ไร้ขีดจำกัด

- มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากอุปกรณ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง

### เต็มอ้อมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โตนดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
- รวม 100W RMS

### การออกแบบที่ผสมผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- ดีไซน์ติดตั้งเพรียวบางเป็นพิเศษ และมีความคล่องตัว
- รีโมทคอนโทรลคุณภาพสูงเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน

**PHILIPS**

sense and simplicity

# ไฮไลต์

## ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA



เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips Hi-fi คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิทัลจากเครื่องได้โดยตรง และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

### ระบบขยายเสียง Class D

ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ที่นำสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลแล้วขยายสัญญาณที่แปลงด้วยระบบดิจิทัล

จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะด้วยตัวกรองสัญญาณก่อนที่จะส่งออกเป็นสัญญาณขั้นสุดท้าย

ซึ่งสัญญาณดิจิทัลที่ได้รับการขยายนี้จะให้เสียงแบบดิจิทัล ซึ่งมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class D ยังมีประสิทธิภาพมากกว่า 90%

เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลทำให้เครื่องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูงในขนาดเล็กลง จึงใช้พื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กน้อย

## ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล



Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหม่งจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกรูปอ็ควอไลซิงเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น

โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูง ได้เพียงแคกดปุ่ม!

ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว

สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

## การปรับระดับเสียงทึมและเสียงแหลม

หูของคนเราจะสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสียงสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต่ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง

(Loudness)

เครื่องจะขยายเสียงทึมและเสียงแหลม ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างสมคูลมากยิ่งขึ้น

### Progressive Scan

Progressive Scan

จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า

ซึ่งต่างจากการ

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอ

ก่อนตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่

ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันในคราวเดียว

ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอียด

สูงสุด

และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว

ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโดย

ไม่เห็นโครงสร้างของเสนบนจอ



# รายละเอียดเฉพาะ

## เสียง

- พลังขับเสียง: รวม 100W RMS
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง, เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D"
- ระบบเสียง: Dolby Digital

## ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 3", ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
- ประเภทขับวูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DivX, DVD+RW, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, ซีดีภาพ,
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, เล่นภาพช้า, ซุม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง
- โชนของแผ่น DVD: 3
- ประเภทตัวโหลด: สล๊อต
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

## การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD, MP3-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- รองรับป้าย ID3
- ประเภทตัวโหลด: สล๊อต

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
- การจูนควมระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- สถานีที่ตั้งไวล่วงหน้า: 20
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

## การเชื่อมต่อ

- Aux in: ช่องต่อ Line-in, 3.5 มม.
- หูฟัง: 3.5 มม.
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสออากาศ FM, Active subwoofer Pre-out, Digital audio coaxial out
- สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr (cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)
- USB: โฮสต์ USB

## สะดวกสบาย

- สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผลผล VFD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM
- แบบติดตั้ง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: เสออากาศ FM/MW, สกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง x2, สายวิดีโอ (Y), สายสัญญาณเสียง
- รีโมทคอนโทรล: 47 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน

## ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 200 x 250 x 110 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 140 x 220 x 33 มม.
- ขนาดหีบหอบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 480 x 244 x 370 มม.
- ขนาดขับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 170 x 197 x 302 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 13 กก.



วันที่ออก 2009-03-13

เวอร์ชัน: 2.2.6

12 NC: 9073 100 13067  
EAN: 87 10895 93135 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิทัล