

Philips
Micro Cinema DVD



MCD295

Reprodução de DVD, CD WMA e CD MP3

Esteja em contacto com o que há de mais recente e mais espectacular - obtenha agora o fantástico Micro Hi-Fi, 2 em 1, com reprodução de DVD, CD WMA e CD MP3! Relaxe com os seus filmes e música favoritos. O entretenimento em casa nunca mais será o mesmo!

Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Reproduz DVD, DviX, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Enriqueça a sua experiência sonora

- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e prolongados
- Potência musical de 2x15 W RMS/2x30 W

Comece o dia à sua maneira

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital com 20 estações pré-sintonizadas

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Especificações

Som

- Potência de saída: RMS 2 x 15 watts / Potência musical 30 watts
- Melhoramento do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume
- Sistema de som: Dolby Digital

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves, Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DivX, DVD+RW, DVD-Vídeo, CD de Imagens, Video CD/SVCD
- Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, Ângulo, Zoom, Câmara Lenta, Controlo parental, PBC
- Região de DVD: 2

Reprodução de Áudio

- Tecnologia Deck de Cassetes: Mecânico
- Modos de Reprodução de Cassetes: Controlo Electrónico de Velocidade
- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo

Gravação de Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Cassete
- Melhoramento de Gravação de Cassetes: Gravação Sincronizada de CDs, Gravação com um só toque

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- RDS: Relógio RDS, Nome da Estação, Texto Rádio

Conectividade

- Entrada Aux: 2x(L/R)/ RCA
- Outras ligações: Antena MW, Saída coaxial digital, Pré-saída do subwoofer activo, Antena FM, Saída
- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo), S-Vídeo (tomada Hosiden)

Conveniência

- Alarmes: Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Espanhol, Holandês, Alemão, Italiano, Português, Sueco, Turco

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Antena FM/MW, Cabo vídeo composto (Y)
- Telecomando: 45 teclas com pilhas 2xAA

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 148 x 235 x 258 mm
- Dimensões do altifalante principal (L x A x P): 142 x 235 x 212 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 446 x 312 x 342 mm
- Peso incl. Embalagem: 8,4 kg



Data de publicação
2009-03-13

Versão: 2.0.5

12 NC: 9073 100 13087
EAN: 87 10895 93804 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com