

Philips
Microcadena clásica

100 W

MCM395



Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

Diseñada específicamente para aquellos que aprecian de verdad lo último en estilo y tecnología, la microcadena MCM395 de Philips emana delicadeza y calidad. Disfruta de la música en MP3/WMA del reproductor portátil con la reproducción de USB directo.

Enriquece tu experiencia acústica

- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- 2x50W RMS y potencia musical de 2x100W

Empieza el día a tu manera

- Funciones del despertador y temporizador
- Sintonizador digital con 40 presintonías para una mayor comodidad

Sonido y aspecto refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera
- Mando a distancia fácil de utilizar incluido

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW

La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos copiando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de

sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS/potencia musical de 2 x 100 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Controlador: altavoz: Woofer de 4"
- Mejora del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: repetir/reproducción aleatoria/programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- RDS: nombre de emisora; nombre de estación, texto de radio, ajuste de reloj RDS
- Presintonías: 40
- Antena: Antena FM
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Tipo de cargador: bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Mando a distancia: 24 botones con pila de litio
- Otros: Antena FM, Guía de config. rápida
- Manual de usuario: En varios idiomas

Dimensiones

- Peso bruto: 8,4 kg
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 152 x 257 mm
- Alto del altavoz principal: 228 mm
- Profundidad de la unidad principal: 285 mm
- Anchura del embalaje: 494 mm
- Altura de la unidad principal: 228 mm
- Altura del embalaje: 371 mm
- Anchura de la unidad principal: 152 mm
- Profundidad del embalaje: 275 mm

Potencia

- Alimentación: 50 Hz
- Alimentación: 220 - 240 V

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37572
EAN: 87 12581 39990 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com