

Philips  
Externe Festplatte

NAS

320 GB

SPD8010CC



Streamium



UPnP



## Zentrale Speicherung im Netzwerk

mit Ethernet-Verbindung

Zugreifen auf Dateien und Verwalten über jeden PC im Haus. Nach einfachem Anschluss des Netzlaufwerks am Router bietet es einen zentralen Speicherort zum Archivieren und Sichern von Filmen, Musik und Fotos.

### Kompatibel mit Hochgeschwindigkeitsnetzwerken

- 10/100/1000-Mbit-LAN

### Ultimative Multimedia-Konnektivität

- UPnP- und DLNA-kompatibel

### Erweiterbarer Speicher

- USB 2.0-Host, um weitere externe Festplatten hinzuzufügen

### Robust und stabil

- Hochwertiges, dickes Aluminiumgehäuse

**PHILIPS**

sense and simplicity

Externe Festplatte  
NAS 320 GB

## Technische Daten

### Speichermedien

- **Festplattenkapazität:** 320 GB
- **Laufwerkstyp:** 3,5"-Festplattenlaufwerk
- **Drehzahl:** 7200 U/min
- **Übertragungsrate:** 480 Mbit/s (USB-Schnittstelle) und 10/100/1000-Mbit-LAN
- **Zugriffszeit (normal):** 8,5 ms
- **Pufferspeicher:** 16 MB

### Anschlussmöglichkeiten

- **Schnittstelle:** RJ45-Ethernet-Anschluss und USB 2.0-Host für weitere Massenspeichergeräte

### Zubehör

- **USB-Kabel:** Nein
- **Ethernet-Kabel**
- **Benutzerhandbuch:** auf CD-ROM
- **Schnellstartanleitung**
- **Netzteil**
- **CD-ROM**

### Systemanforderungen

- **PC-Betriebssystem:** Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

- **Prozessor:** Pentium 4, 1 GHz; 128 MB RAM
- **PC-Netzwerk erforderlich:** Kabelloses/kabelgebund. PC-Netzwerk

### Netzwerkprotokolle

- **Erfüllt die:** TCP/IP

### Produktabmessungen

- **Kabellänge:** 0 cm
- **Abmessungen Produkt (B x H x T):** 14 x 4,9 x 23,4 cm
- **Gewicht:** 2,09 kg

### Verpackungsmaße

- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 30,4 x 24,2 x 14,5 cm
- **Nettogewicht:** 2,09 kg
- **Bruttogewicht:** 2,32 kg
- **Eigengewicht:** 0,23 kg

### Außenkarton

- **Außenkarton (L x B x H):** 51,1 x 31,6 x 34,3 cm
- **Nettogewicht:** 8,36 kg
- **Bruttogewicht:** 9,78 kg
- **Eigengewicht:** 1,42 kg

SPD8010CC/10

## Wichtige Produktinfos

### 10/100/1000-Mbit-LAN

Die Festplatte ist mit allen Netzwerkgeschwindigkeiten kompatibel und für die kommenden GB-LAN-Geräte vorbereitet.

### UPnP- und DLNA-kompatibel

Musik und Filme in jedem Raum wiedergeben durch direktes Streaming vom NAS über den UPnP-Server.

### USB 2.0-Host für weitere Festplatte

Erweitern Sie Ihre Speicherkapazität mit der Zunahme Ihrer Daten, indem Sie über den High-Speed-USB 2.0-Host einfach eine weitere USB-Festplatte hinzufügen.

### Extradickes Aluminiumgehäuse

Das hochwertige Aluminiumgehäuse verlängert die Lebensdauer der Festplatte und schützt dadurch Ihre Daten. Außerdem dämpft es die Geräusche der Festplatte und gewährleistet so einen geräuscharmen Betrieb.



Ausstellungsdatum  
2009-02-12

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 000 33398  
EAN: 87 12581 36012 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)