

Philips  
Оригінальне радіо

Bluetooth®  
Вихідна потужність 20 Вт

TAVS700



## Традиційні відчуття

У цьому годиннику-радіо Bluetooth із живленням від мережі поєднується автентичний стиль 1950-х та сучасні функції. Дерев'яний корпус, мідні регулятори та дисплей із регулюванням яскравості роблять його ідеальною центральною прикрасою будь-якої кімнати. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом.

### Традиційний вигляд. Сучасна функціональність.

- Вінтажний дерев'яний корпус. Деталі в стилі 1950-х
- Чіткий, детальний звук. 2x3-дюймові повнодіапазонні динаміки
- Отвір фазоінвертора. Повні, потужні низькі тони
- Великий, чіткий цифровий дисплей годинника. Можливість регулювання яскравості

### Налаштований на сьогодні

- Цифрове радіо DAB+ та FM із попередньо налаштованими станціями
- Подвійні дворівневі регулятори
- Вихідна потужність: 20 Вт
- Покрита міддю решітка забезпечує проходження звуку

### Відтворюйте знову

- Вхід для джерела змінного струму. Живлення від мережі
- Бездротовий діапазон до 10 м
- Розміри: 335x146x183 мм
- Вага: 2,55 кг

# PHILIPS

## Специфікації

### Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Короткий посібник зі встановлення, Кабель змінного струму (VDE та UK)

### Гучномовці

- Вбудовані динаміки: 2

### Звук

- Регулювання гучності: поворотний
- Звукова система: Стерео
- Вихідна потужність (RMS): 20 Вт

### Сумісність

- інші пристрої з підтримкою Bluetooth

### Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Версія Bluetooth: 5
- Зарядання через USB-роз'єм: Так, 5 В, 2 А
- Діапазон Bluetooth: 10 м на лінії прямого бачення

### Тюнер/Прийм/Передача

- Автоматичне цифрове налаштування
- Діапазони тюнера: FM стерео
- DAB: інформаційний дисплей, меню, розумне сканування
- Діапазони тюнера: DAB (смуга III)
- Кількість попередньо встановлених станцій: 20 (DAB), 20 (FM)
- Частотний діапазон DAB: 174,9–239,2 МГц
- Діапазон FM-частоти: 87,5–108 МГц
- Дисплей тюнера: PLL

### Зручність

- Годинник/версія: Цифровий
- годинник: таймер сну

### годинник

- Формат часу: 12 годин, 24 години

### Розміри

- Вага виробу: 2,55 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 33,5 x 14,6 x 18,3 см
- Вага з упаковкою: 2,75 кг
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 40,8 x 18,6 x 23,4 см

## ОСНОВНІ

### Оригінальне радіо

Цей годинник-радіо Bluetooth віддає належне традиційному настільному радіо Philips Philetta 254. Вінтажний дерев'яний корпус випромінює шарм. Деталі в стилі 1950-х на подвійних регуляторах і решітці динаміка повертають вас назад у часи джазу та рок-н-ролу.

### Чіткі цифри. Вночі і вдень.

Великий, чіткий цифровий дисплей годинника дозволяє регулювати яскравість, завдяки чому можна легко знайти ідеальне налаштування для кімнати. Коли сонце заходить, натисніть регулятор меню для доступу та зміни інтенсивності освітлення.

### Налаштований на сьогодні

Цей ретро годинник-радіо має цифровий тюнер FM та з'єднання Bluetooth для потокової передачі з мобільного пристрою. Цифровий радіоприймач забезпечує чіткий прийом. Можна налаштувати до 20 станцій FM і до 20 станцій DAB як вибрані.

### Чіткий звук та потужні низькі частоти

Два 3-дюймові повнодіапазонні динаміки забезпечують чіткий звук. Порт із фазоінвертором відтворює низькі тони, забезпечуючи всеохоплюючі, потужні низькі частоти. Покрита міддю решітка забезпечує проходження звуку.

### Легке з'єднання у пару. Легке прослуховування.

Коротке натиснення кнопки живлення дозволяє підготувати це радіо до з'єднання у пару. Бездротовий діапазон становить 10 м: ідеальний варіант, коли пристрій знаходиться в іншій кімнаті. Два дворівневі регулятори в ретро-стилі дозволяють керувати гучністю, джерелом, станціями DAB+/FM тощо.

