

Philips
Микротеатр DVD



MCD183

Смотрите фильмы в отличном качестве

с воспроизведением с прямого USB

Звучание микротеатра Philips DVD MCD183 сравнимо со звуком в кинотеатре, заполняющим окружающее пространство. Система динамиков с выходной среднеквадратичной мощностью 100 Вт RMS позволяет почувствовать все нюансы звука. Для удобного воспроизведения музыки и фотоснимков система оснащена прямым портом USB.

Обогатите свои ощущения от просмотра фильмов

- Воспроизведение DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

Обогатите ваши ощущения от звучания

- Просматривайте фото и слушайте музыку прямо с устройства USB
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Полная мощность 100 Вт (RMS)

Начинайте день по-своему

- Функция Wake-Up и Таймер спящего режима
- Цифровая настройка с 20 предустановками для дополнительного удобства

PHILIPS

Особенности

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Прямой порт USB для просмотра фотографий и воспроизведения музыки

Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Воспроизведение DVD, DivX, MP3/WMA-CD

DVD-проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX[®] можно наслаждаться видео в формате DivX[®], не покидая уютной гостиной. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2x25 Вт + 50 Вт RMS / 1800 Вт РМРО
- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Dolby Digital
- Выходная мощность (RMS): 100 Вт

Динамики

- Основной динамик: 3" НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный

Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: DVD+RW, Формат DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Режимы воспроизведения дисков: Угол, PBC, Замедленное движение, Масштабирование, OSD, Возобновить воспр. с места остановки, Ограничение на просмотр, Повторение участка АВ
- Регион DVD-дисков: 2
- Улучшенные характеристики видео: Прогрессивная развертка

Воспроизведение аудио

- Воспроизведение медиа: WMA-CD, MP3-CD, CD, Формат CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Лоток
- Количество дисков: 1
- Режимы USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку, Стоп

Радио/Прием/Передача

- Диапазон радио: FM-диапазон, стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Предварительно настроенные радиостанции:

20

- Расширения тюнера: Автосохранение

Возможности подключения

- Видеовыход - аналоговый: Компонентный Y Pb Pr (cinch), Полный CVBS (желтый cinch), S-Video (типа Hosiden), Разъем SCART
- Другие соединения: Антенна FM, Линейный выход
- Линейн. стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link
- Аудиосоединения: Линейный вход RCA
- USB: Порт USB

Удобство

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Таймер отключения, Звуковой радиосигнал
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), антенна FM, Шнур питания сети переменного тока, Руководство пользователя, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Пульт ДУ: 38-кнопочный с литиевой батареей
- Кабели: Кабель линейного входа MP3

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 200 x 125 x 270 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 135 x 255 x 150 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 545 x 314 x 350 мм
- Размеры низкочастотного динамика (Ш x В x Г): 160 x 255 x 250 мм
- Вес, включая упаковку: 8,5 кг

Питание

- Источник питания: 220-240 В



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 2.0.6

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com