

# eXpanium

- Lecture des CD-MP3 et débit numérique variable
- Magic ESP de 100 secondes
- Autonomie de 14 heures avec 2 piles Alcaline AA (CD MP3) et 12 heures (CD)
- Afficheur LCD donnant le numéro des albums et des morceaux écoutés
- Compatible CD/CD-R/CD-RW
- Egaliseur 3 modes (classique, jazz et rock)
- Coque résistante à la chaleur
- Fonction reprise de lecture (Resume)
- Touche de verrouillage des fonctions (Hold)



# Baladeur CD MP3



## Standard product information

### Amplificateur

- Puissance (écouteurs): 2 x 3 mW RMS
- Convertisseur N/A 1-Bit pour une reproduction pure du son
- Egaliseur 3 modes (classique, jazz et rock)
- Rapport Signal/Bruit: > 85 dB
- Réponse en fréquence: 20 Hz-20 kHz
- Touches sonores

### Lecteur CD

- Compatible CD-ROM, CD-R et CD-RW enregistrés en format ISO-9660, Joliet et UDF
- Possibilité de lecture de 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256 et 320 Kbps par plage MP3
- Compatible débit numérique variable par plage
- 50 plages programmables (Program)
- Fonction lecture aléatoire des plages, des albums ou du disque entier (Shuffle)
- Fonction répétition des plages, des albums ou du disque entier (Repeat)
- Recherche avant/arrière dans la plage
- Reprise de lecture (Resume)
- Touche de verrouillage des fonctions (Hold)

### Système électronique d'absorption de chocs (ESP)

- CD-MP3: ESP de 100s à 128 Kbps
- CD Audio: ESP de 45s

### Afficheur LCD

- Grand afficheur LCD indiquant le numéro de la plage, le numéro de l'album, le temps écoulé, les fonctions CD sélectionnées, le mode d'égaliseur et l'usure des batteries.

### Connexions

- Sortie casque: 3,5 mm stéréo
- Alimentation: 4,0 mm, 4,5V, centre '+'

### Alimentation

- Piles: 2 x 1,5V, type AA / LR6 / UM3 cell
- Autonomie CD-MP3: 14 heures (2 piles Alcalines type AA)
- Autonomie CD Audio: 12 heures (2 piles Alcalines type AA)
- Coupure automatique de l'alimentation en cas de non-utilisation de l'appareil

### Généralités

- Revêtement spécial résistant aux hautes températures
- Poids: 0,250 kg
- Dimensions - L x H x P
  - Produit: 135 x 30 x 125 mm
  - Emballage: 60 x 300 x 210 mm
  - Carton de 3: 256 x 345 x 233 mm

### Accessoires

- Ecouteurs stéréo (HE 035)

### Code EAN

- EXP 220/00Z: 87 10895 79154 0

## Les plus produit :

### eXpanium

Avec la fonction lecture CD-MP3, vous pouvez écouter plus de 10 heures de musique ou plus de 150 chansons sur un seul CD.

### Magic ESP de 100 secondes

Le système électronique d'absorption de chocs (ESP) mémorise et restitue automatiquement 100 secondes de musique à 128 Kbps (CD-MP3) afin d'éviter les coupures de musique en cas de chocs.

### Autonomie de 14 heures avec 2 piles Alcaline type AA (CD-MP3)

### Grand afficheur LCD

Permet de naviguer facilement et de visualiser le numéro de la plage, et de l'album sélectionnés.

### Compatible CD / CD-R / CD-RW

Capable de lire tous les CD Audio, y compris les CD enregistrables et les CD réinscriptibles.

### Lecture MP3 (32 - 320 Kbps) et Débit numérique variable

Lecture 32 à 320 Kbps et débit numérique variable par plage MP3.

### Egaliseur 3 modes (classique, jazz et rock)

### Coque résistante à la chaleur

Un matériau composite unique en son genre permet à ce baladeur de résister aux très hautes températures.

### Convertisseur N/A 1-Bit

La technologie de conversion numérique garantit un son de qualité "Crystal Clear"

### Touche de verrouillage des fonctions (Hold)

La fonction Hold permet de verrouiller toutes les touches du baladeur et ainsi éviter les interruptions durant la lecture ou les changements de réglage indésirables.

### Reprise de lecture (Resume)

Cette fonction permet de reprendre la lecture du CD là où elle a été interrompue.

### Coupure automatique de l'alimentation

Le baladeur s'arrête automatiquement lorsque le CD a été lu entièrement.

### Album / Plage - Plus/Moins

Système de navigation pour recherche rapide d'un album ou d'une plage (+ / -)

### Fonction répétition des plages, des albums ou du disque entier (Repeat)

### Fonction Shuffle

Possibilité de lecture des plages, des albums ou du disque entier dans un ordre aléatoire.

### 50 plages programmables

Possibilité de programmer vos 50 plages favorites pour une lecture dans l'ordre de vos préférences.

### Touches sonores

À chaque fois que vous appuyez sur une touche, un bip retentit, confirmant ainsi qu'une commande vient d'être effectuée.

## Philips EGP

Dans un souci d'amélioration constant de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment.

R.C.S Nanterre B 402 805 527 - Imprimé en France - Juillet 2003

[www.philips.com/ce](http://www.philips.com/ce)

