



Webcam pro

Přesné a jasné propojení

Webová kamera Webcam pro SPC1330NC změní vaši představu o video hovorech. Kvalitní video s vysokým rozlišením a se skutečným rozlišením 2,0 megapixelů pro video, 8,0 megapixelů pro fotografie, s obnovovací frekvencí videa 90 snímků za sekundu a funkcí automatického ostření. Dokonale čistý stereofonní zvuk díky dvěma vestavěným mikrofonům.

Změni vaši představu o video hovorech

- Skutečné rozlišení videa 2,0 megapixelů pro kvalitní video s vysokým rozlišením
- Více podrobností díky rozlišení fotografie 8 megapixelů (interp.)
- Video s 90 snímků za sekundu zajišťující obraz bez blikání.
- 8násobný digitální zoom pro vynikající zvětšeniny
- Funkce automatického ostření zaručuje videa a fotografie ostré jako břitva
- Širokoúhlý objektiv zabere více lidí
- Technologie Pixel Plus 2 pro lepší detail, sytost a čistotu
- Systém Digital Natural Motion eliminuje trhavý pohyb

Průzračný zvuk a hlas bez ozvěny

- Dva vestavěné stereofonní mikrofony s akustikou bez ozvěny
- Potlačení šumu a redukce ozvěny pro nejlepší kvalitu zvuku

Dokonale jednoduché ovládání

- Kompatibilní se všemi službami okamžitého zasilání zpráv
- Snadno ovladatelný software Philips CamSuite pro ovládání videokamery

Philips
Webkamera

Pro



SPC1330NC



PHILIPS

Přednosti

Skutečné rozlišení 2,0 megapixelů

Počet megapixelů je určujícím prvkem kvality obrazu. 2,0 megapixelové čidlo CMOS poskytuje takový druh videa s vysokým rozlišením, jaký doposud nebyl spojován s webovými kamerami.

Rozlišení fotografie 8 megapixelů

Vaše webová kamera poskytuje díky rozlišení fotografie 8 megapixelů (interp.) více podrobností. Toto rozlišení je dostatečné pro tisk fotografií o velikosti plakátu ve vysokém rozlišení.

Video s 90 snímků za sekundu

Vysoká obnovovací frekvence 90 snímků za sekundu nabízí neuvěřitelně stabilní obraz výborný pro video hovory tváří v tvář a vzdálené sledování domácnosti.

8násobný digitální zoom

Zvětšením a zmenšením dokonale seřídíte každý snímek. Zvětšení ovládáte dokonale prostřednictvím rozhraní na obrazovce, když se díváte na obrázek, abyste jej mohli co nejlépe upravit.

Funkce automatického ostření

Zaručuje videa a fotografie ostré jako břitva. Jakmile senzor obrazu zjistí ztrátu ostroty,

funkce automatického ostření rychle a přesně nastaví objektiv bez potřeby ručního nastavení. Nyní ještě rychleji díky novému ostřicímu algoritmu, exkluzivnímu pro společnost Philips.

Širokoúhlý objektiv

Širokoúhlý vysoce kvalitní objektiv poskytuje větší zorné pole. Funguje stejně jako širokoúhlý fotografický objektiv a do videorámečku se díky němu vejde více lidí bez ztráty kvality videa.

Technologie Pixel Plus 2

S technologií Pixel Plus 2 bude vaše webová kamera vždy vytvářet přirozené obrázky ostré jako břitva s neuvěřitelnými detaily – to vše díky účinnosti procesoru Pixel Plus 2, což je nová technologie zpracování televizního obrazu použitá u PC videa. Zvyšuje počet řádků a pixelů. Výsledkem jsou vždy ty nejlepší možné obrázky.

Digital Natural Motion

Společnost Philips vyvinula systém Digital Natural Motion, který eliminuje trhavý pohyb v obraze. Systém Digital Natural Motion předvídá pohyb objektů a upravuje trhané pohyby ve vysílání i v nahrávaném filmovém materiálu (například na disku DVD). Výsledný

hladký, dokonale ostrý obraz přenáší zážitek ze sledování na vyšší úroveň.

Dva vestavěné mikrofony

Umožněte svému hlasu, aby byl slyšet přirozeně v čistém stereofonním zvuku. Dva vestavěné směrové mikrofony a technologie směrování zvuku, patentovaná společností Philips, vytvářejí virtuální prostor bez šumu a ozvěny. Je zachycen pouze hlas uživatele a ostatní zvuky jsou potlačeny.

Potlačení šumu a ozvěny

Tato prvotřídní technologie redukce šumu snižuje šum na pozadí a zkvalitňuje zřetelnost řeči v tichých i hlučných prostředích. Potlačuje také ozvěny, takže posluchač lépe slyší váš hlas.

Kompatibilní s veškerými službami

Technické řešení webové kamery a jejího softwaru zohledňuje všechny služby okamžitého zasílání zpráv. Obohatte Skype, Windows Live Messenger, Yahoo!, AOL Instant Messenger a další služby o video.

Software Philips CamSuite

Tento speciálně vyvinutý software se snadno používá a umožňuje ovládat webovou kameru jedním klepnutím myši. Během video hovoru se automaticky objeví na obrazovce.



Specifikace

Mechanismus

- Snímač: 2.0 MP CMOS
- Maximální clona objektivu: F:2.0
- Úhel sledování objektivu: 70 stupňů
- Konstrukce objektivu: 5 prvků
- Funkce automatického ostření: Ano
- Vyvážení bílé: 2600 - 7600 K
- Minimální osvětlení: < 2 luxy
- Datový formát: YUY2, MJPEG
- Barevná hloubka: 16 bitů

Rozlišení

- Rozlišení videa: 2,0 MP
- Rozlišení fotografie: 2,0 MP
- Interpolované rozlišení videa: není k dispozici
- Interpolované rozlišení fotografie: 8.0 MP
- Maximální snímková frekvence: 90 snímků za sekundu

Audio

- Mikrofon: Dva vestavěné mikrofony
- Redukce šumu: Ano
- Redukce ozvěny: Ano
- Stereofonní zvuk: Ano

Přídavné funkce

- Digitální zoom: 8x
- Sledování obličeje: Ano
- Zábavné funkce videa: Změna pozadí, Zábavný rámeček, Zábavné logo, Zábavný efekt
- Technologie Pixel Plus 2: Ano
- Digital Natural Motion: Ano
- Tlačítko Snímek: Ano
- Kontrolka aktivity LED zap/vyp: Ano

Software

- Speciální software: Philips CamSuite
- WebCam Viewer: WebCam Companion
- Přidat video do: Služba Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systémové požadavky

- Operační systém: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Procesor: Procesor Intel Pentium® 4 2,4 GHz nebo AMD® s odpovídajícím procesorem
- paměť RAM: 512 MB RAM
- Místo na pevném disku: 300 - 700 MB
- USB: Volný port rozhraní USB
- Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM: Ano

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 2,1 metru
- Rozhraní: USB 1.1, USB 2.0
- Třída USB video: UVC
- Spotřeba: Napájení prostřednictvím kabelu USB

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 4 x 5,6 x 2,68 cm
- Hmotnost: 0,0984 kg
- Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 4 x 8,6 x 8,8 cm
- Hmotnost (se stojanem): 0,1294 kg

Rozměry balení

- EAN: 87 12581 39603 9
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Rozměry balení (Š x V x H): 10 x 19 x 19 cm
- Čistá hmotnost: 0,152 kg
- Hrubá hmotnost: 0,423 kg
- Hmotnost obalu: 0,271 kg

Vnější obal

- EAN: 87 12581 42354 4
- Počet spotřebitelských balení: 6
- Vnější obal (D x Š x V): 39,8 x 32,3 x 21,3 cm
- Čistá hmotnost: 0,912 kg
- Hrubá hmotnost: 3,19 kg
- Hmotnost obalu: 2,278 kg



Datum vydání 2017-07-06

Verze: 2.1.10

12 NC: 8670 000 37153
EAN: 87 12581 39603 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com