



Philips
Parlante portátil

Gris

SBM100GRY

Tu parlante portátil todo en uno

Disfrutá de la música con su parlante portátil todo en uno de Philips. Reproducí tus canciones favoritas a través de la tarjeta MicroSD o conexión mediante entrada auxiliar. Los parlantes de tecnología wOOx™ son compactos e incluyen una batería recargable y múltiples colores.

Fácil de usar

- Conexión de audífonos estéreo para disfrutar más de la música
- Compacto y portátil
- Batería recargable integrada

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Radio digital FM integrada
- Fácil reproducción desde tarjeta MicroSD
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Sonido nítido y claro

- Potencia de salida de 1,5 W RMS
- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

PHILIPS

Parlante portátil
Gris

SBM100GRY/00

Destacados

Tarjeta MicroSD

Simplemente cargá la tarjeta con el contenido deseado, conéctalo a tu reproductor y nunca más te preocupés por quedarte sin opciones de entretenimiento.

Radio FM digital

La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Entrada auxiliar para una conexión simple

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Potencia de salida de 1,5 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 1,5 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el parlante.

Altavoces con tecnología wOOx™

La tecnología wOOx™ es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, mejor que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida

entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

Compacto y portátil

Compacto y portátil

Toma para audífonos estéreo

Conecta tus audífonos con este dispositivo Philips para obtener una experiencia más personal en cualquier lugar. Disfruta de tu música favorita con gran sonido sin molestar a los demás.

Batería recargable integrada

Batería recargable integrada



Especificaciones

Conectividad

- Entrada auxiliar
- Carga USB: Y
- Salida de audífonos: Y

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Energía

- Tipo de batería: Litio integrado
- Tiempo de reproducción de música: 6 hora(s)

Dimensiones del producto

- Altura: 7.1 cm
- Ancho: 10.7 cm
- Profundidad: 3.6 cm
- Ancho: 4.2 pulgadas
- Altura: 2.8 pulgadas
- Profundidad: 1.4 pulgadas
- Peso: 0.104 kg
- Peso: 0.229 lb

Accesorios

- Cable USB: para cargar
- Antena con conector 3,5 mm: Y

Reproducción de audio

- Reproducción de medios: Tarjeta MicroSD
- Modo de reproducción: Reproducción y pausa, Avance y retroceso rápido, buscar pista anterior / siguiente
- Formato compatible de audio: MP3

Sistema de audio

- Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Potencia de salida total: 1,5 W RMS (máximo)
- Relación señal / ruido: \geq 70dB
- Distorsión armónica total: \leq 1%
- Mejoramiento del sonido: Tecnología wOOx
- Amplificador de potencia de audio: Amplificador digital clase "AB"
- Sensibilidad de entrada: 600mV

Altavoces izquierdo/derecho

- Rango de potencia del controlador: 0-5 W x 1
- Controlador de altavoces: 1 x controlador wOOx, 1 x 1,5" de rango completo
- Rango de frecuencia: 100Hz-20kHz



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.5

EAN: 69 23410 71796 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com