

Philips
Reproductor de DVD
portátil



PET810



Disfruta del DVD y de vídeos digitales donde quiera que vayas

PET810 es tu compañero de ocio compacto que puedes llevar a todas partes. Disfruta de tus DVD en una pantalla LCD TFT de 20,3 cm (8"). Disfruta de la facilidad multimedia con los formatos digitales MPEG4 y DivX. Las pilas recargables y el adaptador para el coche proporcionan energía en cualquier sitio.

Audio y vídeo donde quieras

- Reproduce DVD, DVD+R y DVD+RW
- Reproducción de DivX para vídeo de alta compresión
- Reproducción de MPEG4: vídeo comprimido de alta calidad
- Reproduce CD-RW y MP3-CD

Cómoda visualización en cualquier lugar

- LCD TFT de 20,3 cm (8") para una cómoda experiencia visual
- Disfruta de películas en formato panorámico de 16:9

Lo último en comodidad

- Adaptador para coche y práctico mando a distancia incluidos
- Hasta 2,5 horas de reproducción con pilas recargables
- Tomas dobles de auriculares para compartir la diversión
- Funda de viaje incluida

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Reproducción de DivX

Con compatibilidad para DivX podrás disfrutar de los vídeos codificados en DivX en tu sala de estar. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, por ejemplo, películas, avances y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW, tarjetas de

memoria y DVD-Vídeo. Los CD DivX se pueden reproducir en reproductores de DVD, grabadores de DVD y sistemas de cine en casa.

reproducción de MPEG4

MPEG4 es un estándar de compresión que permite grabar películas con archivos de un tamaño entre 7 y 10 veces menor que el

estándar MPEG2 sin alterar la calidad de la imagen ni del sonido. El soporte MPEG4 se puede guardar en un CD-ROM, una tarjeta de memoria o un disco DVD y se puede reproducir en ciertos reproductores y grabadoras de DVD y sistemas de cine en casa.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
- Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 8 pulgadas
- Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
- Brillo: 400 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 250:1
- Área de visualización efectiva: 176,4 X 99,2 mm
- Punto de píxel: 0,1225 (An) x 0,424 (Al) mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Sonido

- Potencia de salida: 250 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, DVD+RW, DVD+R, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo
- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- Modos de reproducción del disco: OSD, Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, Repetición, Reproducción aleatoria, Retroceso lento, Avance lento, Zoom
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Conectividad

- Salida de audio: analógico: I/D de audio (cinch)
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- Salida de vídeo: analógico: 1 para vídeo (conector de 3,5 mm)
- Conector: 2 auriculares 3,5 mm
- Entrada CC: 9 V
- Potencia: 30 W
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1, 1 conector (izq/dch) de 3,5 mm

Cómodas funciones

- A prueba de golpes
- Piloto de carga de la batería

Accesorios

- Pack de la batería: DV 7,4 V, pilas de litio-ion recargables
- Adaptador de CA/CC: ADPV18A (110 - 240 v, 50/60 Hz)
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Mando a distancia: RC810 (estilo de la tarjeta de crédito, 38 teclas)
- Cables: 1 cable de audio, 1 cable de vídeo
- Manual de usuario: Impreso en 16 idiomas
- Accesorios incluidos: Funda de viaje

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 500 x 296 x 411 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 360 x 250 x 159 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 220 x 29 x 155 mm
- Peso del producto: 0,9 kg



Fecha de emisión
2011-09-22

Versión: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01925
EAN: 87 10895 88328 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.