



Philips  
Φορητό ραδιόφωνο

**FM/MW**

Αναλογικός συντονισμός  
Λειτουργεί με μπαταρίες



**TAR1506**

## Κλασική επιλογή τσέπης

Βγείτε έξω με αυτό το εξαιρετικά φορητό αναλογικό ραδιόφωνο FM/MW. Με εύκολο συντονισμό και καθαρό ήχο, θα μπορείτε να ακούτε κάθε στιγμή τα αγαπημένα σας προγράμματα, είτε δουλεύετε στην αυλή είτε κάνετε περίπατο.

### Παραδοσιακό στυλ

- Κλασική σχεδίαση. Εύκολος συντονισμός
- Αναλογικό ραδιόφωνο FM/MW
- Μεγάλο παράθυρο συντονισμού με παραδοσιακό στυλ

### Το ραδιόφωνο που αγαπάτε

- Απλά χειριστήρια. Περιστροφικό στοιχείο ελέγχου για ένταση ήχου και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- Θύρα ακουστικών για ιδιωτική ακρόαση

### Παντού μαζί σας

- Εξαιρετικά φορητό. Ιδανικό για εντός ή εκτός σπιτιού
- Λειτουργεί με μπαταρίες (2 AAA)
- Διαστάσεις: 56x116.2x22 χιλ.

**PHILIPS**

# Προδιαγραφές

## Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM, MW
- RDS: ΟΧΙ

## Ήχος

- Ισχύς (RMS): 100 mW
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος
- Έλεγχος έντασης ήχου: περιστροφικός (αναλογικός)

## Ηχεία

- Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 1
- Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 1,5"

## Συνδεσιμότητα

- Έξοδος ήχου/βίντεο: Ακουστικά (3,5 χιλ.)
- Είσοδος ήχου: ΟΧΙ
- Bluetooth: ΟΧΙ

## Ειδιοποίηση

- Αριθμός αφυπνίσεων: ΟΧΙ
- Επανάληψη αφύπνισης (snooze): ΟΧΙ

## Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Μεγέθους AAA (LR3)
- Τάση μπαταρίας: 1,5 volt
- Αριθμός μπαταριών: 2

## Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Πιστοποιητικό εγγύησης

## Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 5,6 x 11,62 x 2,2 εκ.
- Βάρος: 0,09 κ.

## Διαστάσεις συσκευασίας

- EAN: 48 95229 11662 7
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 8,5 x 15,62 x 3,73 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,144 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,11 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,034 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

# Χαρακτηριστικά

## Κλασική σχεδίαση. Εύκολος συντονισμός

Αυτό το εξαιρετικά φορητό αναλογικό ραδιόφωνο FM/MW συντονίζεται εύκολα εν κινήσει. Απλώς περιστρέψτε τον πλαϊνό τροχό συντονισμού για να σύρετε το δείκτη κατά μήκος της κλίμακας. Ένα μεγάλο παράθυρο συντονισμού παραδοσιακού στυλ σας επιτρέπει να βλέπετε εύκολα όταν φτάνετε στην επιθυμητή συχνότητα.

## Απλά χειριστήρια με το ένα χέρι

Η λειτουργία με το ένα χέρι είναι εύκολη με αυτό το μικρό ραδιόφωνο. Η ένταση του ήχου και η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ελέγχονται με ένα πρακτικό περιστροφικό στοιχείο ελέγχου. Υπάρχει μια θύρα ακουστικών για ιδιωτική ακρόαση και ένας πλαϊνός διακόπτης για την επιλογή σημάτων FM ή MW.

## Εξαιρετικά φορητό

Τοποθετήστε αυτό το ραδιόφωνο στην τσέπη σας και ακούστε τις ειδήσεις όπου και αν πάτε. Ή τον αγώνα που δεν μπορείτε να χάσετε. Ή τις εκπομπές που λατρεύετε. 2 μπαταρίες AAA τροφοδοτούν τον ήχο, ενώ μια τηλεσκοπική κεραία εξασφαλίζει πάντα τη βέλτιστη δυνατή λήψη.

