



Philips  
Digitale draadloze  
hoofdtelefoon

Voor over het oor  
Zwart

SHD9000



## Echte CD-geluidskwaliteit, draadloos digitaal

### Kleer ongecomprimeerde audio

Hoofdtelefoons met Kleer ongecomprimeerde audio staan garant voor overdracht zonder verlies, waarbij de geluidskwaliteit volledig gelijk blijft aan de oorspronkelijke opname. Met een bereik van 100 meter en een comfortabele, zelf-instelbare hoofdband is het een ideale manier om zonder gedoe thuis van muziek te genieten.

#### **Superieure luisterervaring**

- Digitaal signaal voor gegarandeerde sterke ontvangst
- Heldere draadloze technologie
- Krachtige neodymium-luidsprekers van 40 mm

#### **Comfortabel voor langdurig gebruik**

- Zelfinstellende hoofdband aan de binnenzijde past zich aan iedere hoofdvorm aan
- Ergonomische oorkussen-ontwerp

#### **Gebruiksgemak**

- Docking station voor gegarandeerd zorgeloos opladen
- Geen storing via Wi-Fi
- Verlengd zendbereik van 100 m
- 2 AAA oplaadbare NiMh-batterijen voor optimaal gewicht

# PHILIPS

## Specificaties

### Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):  
19 x 22 x 10,5 cm
- Gewicht: 0,29 kg

### Systeem

- Type: Radiofrequentie (RF)

### Geluid

- Frequentiebereik: 17 - 23.000 Hz
- Invoerniveau: 800 mV (0 dB) 2 V (-8 dB)

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Bereik van de draagfrequentie: 2400 - 2483,5 MHz
- Effectief bereik: Circa 100 meter (afhankelijk van omgevingsfactoren)
- Modulatie: MSK Digital
- Aantal kanalen: 16
- Zenderscheiding: 60 dB
- Vervorming: 0,5% THD
- SN: 88 dB, nominaal

### Comfort

- Gebruiksduur: maximaal 20 uur

### Vermogen

- Stroomvereisten - hoofdtelefoons: Oplaadbare Ni-MH-batterijen (meegeleverd) of reguliere AAA-batterijen
- Stroomvereisten: DC 5 V (van de meegeleverde netspanningsadapter)
- Vermogen: 30 mW

### Afmetingen van de verpakking

- EAN: 69 23410 71640 5
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
24 x 28,5 x 11,5 cm
- Brutogewicht: 1,036 kg
- Nettogewicht: 0,648 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,388 kg
- Type schap: Dummy

### Omdoos

- GTIN: 1 69 23410 71640 2
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Brutogewicht: 3,756 kg
- Omdoos (L x B x H): 37 x 26 x 32,5 cm
- Nettogewicht: 1,944 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,812 kg

## Kenmerken

### Luidsprekers van 40 mm



Neodymium-luidsprekers van 40 mm leveren superieure HiFi-geluidsprestaties.

### 2,4 GHz digitale transmissie

De digitale transmissie van 2,4 GHz voorkomt compressie en gegevensverlies tussen de zender en de hoofdtelefoon. De digitale signalen worden aan het eind van het transmissieproces geconverteerd naar analoge signalen. Het eindresultaat is een fantastische geluidskwaliteit met vloeiende akoestiek en minimaal gegevensverlies.

### Docking station



Het docking station biedt u een handige locatie om uw ontvanger te plaatsen wanneer u deze niet gebruikt en laadt tegelijkertijd de batterij op.

### Verlengd zendbereik van 100 m

Het zendbereik is nu verlengd naar 100 meter, zodat u thuis kunt genieten van een probleemloze muziekervaring.

### Kleer ongecomprimeerde audio

Kleer draadloze technologie levert ongecomprimeerde audio, zodat u gegarandeerd kunt genieten van uw muziek zoals deze is bedoeld.

### Zelfinstellende hoofdband aan binnenzijde



De hoofdband heeft een perfecte pasvorm. Het mechanisme past zich automatisch aan en geeft u een optimaal comfort.



Publicatiedatum  
2016-10-15

Versie: 1.5.10

12 NC: 8670 000 92211  
EAN: 06 92341 07164 05

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)