

Philips
Intern stasjon

DVD
ReWriter

SPD6107BD



Skriv og lag etikett til DVDene med én enhet

Din plate, ditt prosjekt. Hvorfor bruke håndskrift når du kan lage dine egne profesjonelle etiketter som gjenspeiler minnene dine!

Opplev den nyeste teknologien

- Stasjon med LightScribe-funksjon
- Dobbeltlagskriver for +R og -R, DL-medier
- DVD-RAM-format støttes

Overlegen ytelse

- Lagringskapasitet på 8,5 GB på en enkeltstående dobbeltlagsplate
- Utrolig 20x skrivehastighet

Svært pålitelig og robust

- Dynamisk kalibrering gir skrivekvalitet ved høy hastighet
- Trygg og pålitelig overskriving med Seamless Link

Anvendelighet

- CD- og DVD-brenner og etikettskriver i én enhet
- Plug-and-Play for enklere installering
- Snu platen og merk den ved å bruke veiledningen i tre trinn
- Dobbel format

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Skrivehastighet

- CD-R: 48X (7200 kB/sek)
- DVD+R: 22X (29 700 kbps)
- DVD+R DL: 8X (10 800 kB/sek)
- DVD-R: 22X (29 700 kbps)
- DVD-R DL: 8X (10 800 kB/sek)
- DVD-RAM: 12X (16 200 kB/sek)

Omskrivingshastighet

- CD-RW: 24X (3600 kB/sek) ved CAV
- DVD+RW: 8X (10 800 kB/sek) ved CLV
- DVD-RW: 6X (8100 kB/sek) ved CLV

Lesehastighet

- Tilgangstid: 160 ms
- Bufferstørrelse: 2 MB
- CD-R: 48X (7200 kB/sek) ved CAV
- DVD-ROM: 16X (21 600 kB/sek) ved CAV
- DVD-RAM: 5X (6750 kB/sek) ved PCAV

Tilkoblingsmuligheter

- Grensesnitt: SATA-grensesnitt
- Andre tilkoblinger: 12 V DC-inngang, Valgbryter overordnet/underordnet, Analog audio venstre/høyre ut, DC-strømkontakt, Digital lyduttgang

Anvendelighet

- Enkel installering: Plug-and-Play

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fire monteringskruer, CD-ROM med programvare + håndbok, LightScribe-plater, Hurtiginstallasjonsguide, Bruksanvisning

Systemkrav

- Harddiskplass: 650 MB
- PC-operativsystem: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, Me, NT, 98 SE
- Prosessor: Pentium 4 1,3 GHz eller høyere CPU
- RAM-minne: 128 MB

Tekniske spesifikasjoner

- Fuktighet: 15–80 % RF (ingen kondens)
- Temperaturområde for drift: 5–50 °C
- Sikkerhetsstandarder: EN60950, EN60825, UL1950
- EMC-standarder: EN55022, EMS55024, FCC part 15
- Temperaturområde for oppbevaring: -40–65 °C

Ytre eske

- Bruttovekt: 9,72 kg
- Yttereske (L x B x H): 48 x 47 x 22 cm
- Nettovekt: 8,82 kg
- Taravekt: 0,9 kg
- EAN: 87 12581 44537 9
- Antall emballasjer: 10

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- Bruttovekt: 1,097 kg
- Nettovekt: 0,882 kg
- Taravekt: 0,215 kg
- EAN: 87 12581 44536 2
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong



Høydepunkter

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling gjør merkepenner og upraktiske klistremerker overflødige! Snu din brennbare/overskrivbare CD eller DVD med spesialoverflate, sett den inn igjen i stasjonen og "brenn" fantastiske etiketter som ser og føles profesjonelle ut. Du kan blande tekst og tilpasset grafikk ved hjelp av programvaren som følger med, og til og med legge til etiketten senere. Dette gjør det enklere enn noen gang å finne arkiverte filmer, musikk, bilder og datafiler.

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering optimaliserer DVD-skrivekvaliteten på DVD+RW-stasjoner med høy hastighet.

Dobbeltformatskriver for +/- DL

Ny stasjon som gjør det mulig å skrive på både 8,5 GB +R og -R dobbeltlagsmedier

Brenner og skriver i ett

LightScribe-teknologien gir deg etikettskrivingsfunksjoner for CD- og DVD-brenneren.

Plug-and-Play

Plug-and-Play gjør det mulig å installere eller tilføye en ny komponent og få den til å virke, uten at det er nødvendig å utføre en kompleks installeringsprosedyre eller en teknisk analyse.

Seamless Link

Seamless Link hindrer at plater ødelegges på grunn av skrivefeil.

Lagringskapasitet på 8,5 GB

Lagre 8,5 GB med data eller 4 timer video i DVD-kvalitet på én enklersidig dobbeltlagsplate

DVD-RAM

DVD-RAM-formatet støttes. Det gjør dette produktet til en virkelig MultiRecording-stasjon som støtter alle CD- og DVD-formater.



Utgivelsesdato
2009-08-14

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 42481
EAN: 87 12581 44536 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com