



Philips
Dok pre reproduktor

SBD7000



Rock n roll

Rolovací dok pre iPhone s reproduktormi

Vychutnávajte si hudbu a filmy v telefóne iPhone s dokom SBD7000. Jednoducho natočte dok na sledovanie videa a reproduktory sa súčasne prepnú na optimálny stereofónny zvuk. Technológia tienenia mobilného telefónu zaisťuje bohatý zvuk bez rušivých efektov.

Výkonný zvuk

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Dynamické zvýr. basov elektronicky vylepšuje nízke tóny
- Prepínače výstupu zvuku na zaistenie správneho stereofónneho výkonu.

Vezmite si vašu hudbu so sebou

- Otočte dok a sledujte video

Vždy pripravený

- AC adaptér umožní napájanie v domácnosti.
- Technológia tienenia mobilného telefónu znamená zvuk bez rušivých efektov

Zdieľajte svoju hudbu kdekoľvek

- Napájanie reproduktorov z batérií, keď ste na cestách.

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 100 - 20 000 Hz
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Typ: Neodýmiový
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Celkový odpor: 4 ohmy
- Nominálny výkon RMS: 4 W
- Citlivosť: 80dB

Vybavenie a vlastnosti

- Prevádzkový čas: 10 hodín
- Indikátor zapnutého stavu
- Ovlád. hlasitosti

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC

Príkon

- Typ batérie: LR6
- Typ adaptéra: 6 V 2 A

- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 4

Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 12581 45727 3
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 68,6 x 56 x 35,6 cm
- Počet spotrebiteľských balení: 4
- Hmotnosť brutto: 24,63 kg
- Čistá hmotnosť: 21,52 kg
- Hmotnosť obalu: 3,11 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 22,1 x 22,1 x 10 1 cm
- EAN: 87 12581 44173 9
- Počet zabalených produktov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Hmotnosť brutto: 5 75 kg
- Čistá hmotnosť: 5,38 kg
- Hmotnosť obalu: 0 37 kg

Hlavné prvky

Dynamic Bass Boost

Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke basové frekvencie sa elektronicky vylepšia - dosiahne sa konzistentná reprodukcia zvuku, predovšetkým na nízkej úrovni hlasitosti reproduktorov. Budete vždy počuť pôsobivé basy.



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 42092
EAN: 87 12581 44173 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com