



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth

CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
kazetta
12 W-os

AZB798T

Erőteljes hangzást biztosít hordozható készülékei számára is

12 W RMS kimeneti összteljesítménnyel

A Philips hordozható CD Soundmachine egy univerzális nagy teljesítményű hangrendszer, amelyet bárhová magával vihet, és amelynek köszönhetően nincs szükség a különféle zeneforrásokra – pl. Bluetooth, USB, CD, magnókazetta, DAB+ és FM rádió.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestreamelés okostelefonról, Bluetooth™ kapcsolattal
- DAB+, DAB és FM a tökéletes rádióhallgatás élményéért
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- Automatikus leállítású kazettás deck
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Egyszerű használat

- Kézreállító távvezérlő a fokozott kényelemért
- Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Erőteljes hang, amit hall és érez

- Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

PHILIPS

Fénypontok

Zenestreamelés Bluetooth™ kapcsolattal



A Bluetooth® egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth® készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját a hangszóróból.

DAB+, DAB és FM

A DAB+/DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, tiszta, zavarmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nem kell többé útközben átállítgatni.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-

portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás



Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3”)” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Műszaki adatok

Bluetooth® vezeték nélküli technológia

- Profilok: A2DP, AVRCP

Audiclejétszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Kazettás deck technológia: mechanikus
- Deckek száma: 1
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, programozott lejátszás, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- Audióbemenet (3,5 mm-es)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: FM antenna
- Hangolási sávok: FM
- Programhelyek: 20
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás
- DAB/DAB+: Infó kijelző, Menü, Intelligens pásztázás

Hang

- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés 2 fokozatban
- Hangrendszer: sztereó
- Hangérintőszabályozás: forgatógomb (digitális)
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 12 W-os

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Továbbfejlesztett hangszórók: Kétutas, bass reflex hangszugárzók
- Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém

Kényelem

- Kijelző típusa: Háttér-világításos LCD kijelző
- Betöltő típusa: felső

Energiaellátás

- Elemek száma: 6 db LR20 a főegységhez (nem tartozék), 1 db AAA a távvezérlőhöz (mellékelve)
- Táplálás típusa: 220 - 240 V

Tartozékok

- Távvezérlő
- Jótállás: Garancialevél
- Felhasználói kézikönyv
- Hálózati tápkábel

Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 435 x 270 x 170 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 468 x 198 x 310 mm
- Termék tömege: 3 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 4 kg



Kiadás dátuma
2022-05-12

Verzió: 5.0.7

12 NC: 8670 001 28219
EAN: 69 51613 99349 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.