



„Philips“
Triukšmą slopinančios
ausinės

32 mm garsiakalbiai / uždara
nugarėlė

ant ausų uždedamos
Kompaktiškai sulankstomos

SHL3850NC



Daugiau garso, mažiau triukšmo

galingi žemieji dažniai

Mėgautės muzika naudodamiesi pažangia aktyvia triukšmo slopinimo technologija „ActiveShield™“. Dėl spaudimą sumažinančių pagalvėlių ausines patogų dėvėti, o dėl kompaktiškai sulankstomos konstrukcijos jas patogų nešiotis arba padėti.

Triukšmo slopinimo menas

- „ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija pašalina iki 97 % triukšmo

Galingas garsas

- 32 mm neodimio garsiakalbiai sodriems žemesiems dažniams
- Uždaros nugarėlės konstrukcija blokuoja triukšmą ir optimizuoja triukšmo izoliavimą

Kad gyventi būtų dar patogiau

- Plona ir kompaktiškai sulankstoma konstrukcija, kad būtų patogų nešiotis

PHILIPS

Triukšmą slopinančios ausinės
32 mm garsiakalbiai / uždara nugarėlė ant ausų uždedamos, Kompaktiškai sulankstomos

Ypatybės

32 mm didelės raiškos garsiakalbiai



Tiksliai suderinti 32 mm neodimio garsiakalbiai su uždaros akustinės sistemos konstrukcija ir ausis uždengiančios ausinės atkuria nepriekaištingą ir įspūdingą žemųjų dažnių garsą.

Uždaros nugarėlės konstrukcija



Suderinti 32 mm neodimio garsiakalbiai su uždaros akustinės sistemos konstrukcija ir ausis uždengiančios ausinės atkuria nepriekaištingą ir įspūdingą garsą.

Kompaktiškai sulankstomos



Plona ir kompaktiškai sulankstoma konstrukcija, kad būtų patogų keliaujant.

„ActiveShield™“



„ActiveShield™“ triukšmo slopinimo technologija žemiems dažniams pašalinti naudoja du mikrofonus. Ji aptinka aplinkos triukšmą ir paverčia jį garso banga, tada veiksmingai jį nuslopina, o foninį triukšmą konvertuoja į tylą.

SHL3850NC/00

Specifikacijos

Garsas

- Akustinė sistema: Uždara
- Dažninė charakteristika: 10–22 000 Hz
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Magnetinio tipo: „Neodymium“
- Didžiausia įvesties galia: 30 mW
- Jautrumas: 105 dB
- Garsiakalbio skersmuo: 32 mm

Prijungimo galimybė

- Kabelio ilgis: 1,2 m
- Laido jungtis: Vienpusė
- Jungtis: 3,5 mm

Maitinimas

- Muzikos klausymo laikas: 40* val.
- Budėjimo trukmė: 50* val.
- Baterijos tipas: AAA

Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 2,161 svarų
- Bendras svoris: 0,98 kg
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Outer carton (L x W x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Outer carton (L x W x H): 8,0 x 6,4 x 8,5 in
- Grynas svoris: 1,157 svarų
- Grynas svoris: 0,525 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Pakuotės svoris: 0,455 kg
- Pakuotės svoris: 1,003 svarų

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 19,5 x 20 x 5 cm
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 7,7 x 7,9 x 2,0 in
- EAN: 69 25970 70556 1
- Bendras svoris: 0,282 kg
- Bendras svoris: 0,622 svarų
- Grynas svoris: 0,386 svarų
- Grynas svoris: 0,175 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 0,236 svarų
- Pakuotės svoris: 0,107 kg
- Išdėstymo tipas: Abu



Išleidimo data 2017-01-18

Versija: 8.0.10

12 NC: 8670 001 27503
EAN: 69 25970 70556 1

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com