



Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth®

Estéreo con emisor de graves
Puerto USB para carga
20 W



SBT550WHI

Sonido rico y potente

Altavoz Bluetooth con transmisión inalámbrica de música

Sonido potente compatible con transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth, con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos. La ranura USB te permite cargar cualquier dispositivo. Este altavoz SBT550/12 está diseñado para complementarse con tu estilo de vida.

Disfruta de la libertad con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Compatible con cualquier dispositivo con Bluetooth

Sonido rico y complejo

- Potencia de salida total de 20 W RMS
- Con los altavoces Bass Reflex los graves son más potentes y profundos
- Sonido dinámico y rico gracias a los potentes controladores

Fáciles y cómodos

- Puerto USB para cargar otros dispositivos
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Sencillez de uso

- Ideal para cualquier smartphone, ordenador o dispositivo portátil

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

El altavoz es compatible con transmisión de música mediante Bluetooth. Te permite disfrutar de tus canciones favoritas en alta calidad inalámbricamente desde tus dispositivos con Bluetooth.

Dispone de Bluetooth



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que puedas reproducir tu música favorita desde cualquier smartphone, tableta o incluso portátil, incluido el iPod o iPhone, en el altavoz con Bluetooth fácilmente.

Potencia de salida total de 20 W RMS



RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Altavoces Bass Reflex

En la parte posterior del controlador del altavoz hay una cámara que dirige el aire hacia unas rejillas ajustadas acústicamente en el altavoz para dar a las notas graves un sonido más potente y realista.

Sonido dinámico y rico

Los potentes controladores ofrecen música con enorme potencia, con graves profundos y dinámicos para que mantengas la motivación. Los controladores de máxima calidad garantizan una experiencia de sonido vívida.

Puerto USB integrado



Este altavoz incluye un puerto USB que te permite cargar cómodamente tu dispositivo. Solo tienes que conectar el dispositivo mediante su cable USB a la parte posterior del altavoz.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Especificaciones

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 38 x 11 x 14,9 cm
- Peso: 1,5 kg

Compatibilidad

- funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, tabletas, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tablet y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Carga USB
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 20 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Altavoces: 2,5 pulgadas

Altavoces

- Sistema de altavoces Bass Reflex

Potencia

- Red eléctrica: 110 - 240 V

Accesorios

- Un cable para: entrada auxiliar de 3,5 mm
- Certificado de garantía
- Folleto de garantía mundial
- Guía de inicio rápido

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 380 x 119 x 112 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 480 x 165 x 170 mm
- Peso del producto: 1,5 kg
- Peso incluido embalaje: 2,13 kg



Fecha de emisión
2014-10-14

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 97907
EAN: 08 71258 16684 64

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com