



Philips
PhotoFrame

7" LCD

Seitenverhältnis 16:9

SPF1007



Erinnerungen teilen

Wie viele Digitalfotos sind auf Ihrem PC gespeichert? Mit dem Philips PhotoFrame™ können Sie Erinnerungen ansehen, auffrischen, organisieren und mit anderen teilen – dank der einfachen Anzeige von Digitalfotos in hervorragender Qualität ganz ohne PC.

Hochwertiges Display für druckreife Bildanzeige

- Imagen für lebendige und scharfe Farben
- Mit RadiantColor frisken Sie Ihre Erinnerungen auf
- SmartContrast: Für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

Einfache Anzeige und Verwaltung Ihrer Digitalfotos

- Mehr Abwechslung mit Collagen: Mehrere Fotos in einer Ansicht anzeigen
- Zeigen Sie Fotos von USB-Flashlaufwerken ohne PC an

Umweltfreundliches Design

- Automatische Ein- und Ausschaltung des Displays zu voreingestellten Zeiten zur Energieeinsparung

Das einfache und klare Design schmeichelt Ihren Fotos

- Ansprechende glänzende Oberfläche mit super Berührungsqualität

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten

Imagen-Technologie

Imagen ist eine exklusive Bildverbesserungstechnologie von Philips, die Ihre Fotos automatisch analysiert, um die Farbe zu korrigieren und den optimalen Kontrast einzustellen: Imagen trennt die Farben, um ein Überblenden zu verhindern, passt die Helligkeitsverteilung an, um einen hohen visuellen Kontrast zu erzeugen, und führt eine Gammakorrektur durch, um die Farbtreue zu verbessern.

RadiantColor

RadiantColor ist eine exklusive Technologie von Philips, die kleinere Fotos im optimalen Seitenverhältnis von 4:3 anzeigt, indem sie die Farbe an den Bildrändern bis zu den Bildschirmseiten ausweitet. Auf diese Weise werden schwarze Balken und eine Verzerrung des Seitenverhältnisses vermieden.

SmartContrast



SmartContrast ist eine Philips Technologie, die die angezeigten Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern und dadurch fantastische Bilder und optimale Kontraste zu erzeugen – für mehr Spaß bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Collagen-Effekt für mehrere Fotos

Ein Diashoweffekt zur Anzeige von Fotos als Collage, die automatisch und zufällig aus verschiedenen Fotos zusammengesetzt wird, um unschöne Ränder zu vermeiden, die durch Fotos entstehen könnten, die kleiner als der Bildschirm sind.

Anzeigen von Fotos von USB-Flashlaufwerken

Ein USB-Anschluss ermöglicht die einfache Anzeige und Weitergabe der auf USB-Flashlaufwerken gespeicherten Fotos.

SmartPower

Ein Timer schaltet den PhotoFrame zu den von Ihnen gewählten Zeiten ein und aus. Hierdurch kann der Energieverbrauch des PhotoFrame umweltfreundlich auf ein Drittel gesenkt werden.



Daten

Bild/Anzeige

- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 120 ° (H)/100 ° (V)
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Std.
- Bildformat: 16:9
- Auflösung des Displays: 480 x 234
- Helligkeit: 140 cd/m²
- Kontrastverhältnis (normal): 300:1

Anschlussmöglichkeiten

- USB: USB 2.0-Host

Speichermedien

- USB: USB-Flashlaufwerk
- Speicherkartentypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, xD-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro

Komfort

- Kartenleser: Integriert (1x)
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto, Bis zu 10 MB JPEG-Dateien, Bis zu 20 Megapixel, BITMAP, GIF, TIFF
- Unterstützung von Positionierung: Querformat, Hochformat
- Tasten und Bedienelemente: 7 Tasten
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Fotobearbeitungsanwendung: Kopieren, Löschen, Drehen, Vergrößern & Schneiden
- Fotoeffekte: Monochrom, Rahmen, Leuchtende Farben
- Diashoweinstellungen: Zufällig, Sequenz, Übergangseffekt
- Bildschirmhintergrund: Schwarz, Weiß, Grau
- Einrichtungsfunktion: Helligkeitseinstellung, Sprache, Status, Automatisches Ein-/Ausblenden, Datum und Uhrzeit festlegen, Uhr ein-/ausblenden
- Systemstatus: Firmware-Version, Verbleibender Speicher
- Status des angeschlossenen Mediums: Angeschlossenes Medium, Verbleibender Speicher
- Plug & Play-Kompatibilität: Windows Vista, Windows 2000/XP oder höher, Mac OS X
- Behördliche Zulassung: CE
- OSD-Bildschirmdisplay-Sprachen: Englisch,

Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Chinesisch

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Standhalterung, Schnellstartanleitung, Benutzerhandbuch

Abmessungen

- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Gewicht: 0,345 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 0 °C bis 35 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 °C bis 70 °C

Leistung

- Unterstützung von Energiesparmodus: Wechselspannungsbetrieb

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 24 x 19 x 9,5 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 9,4 x 7,5 x 3,7 Zoll
- Nettogewicht: 0,9 kg
- Nettogewicht: 1,984 lb
- Bruttogewicht: 1,1 kg
- Bruttogewicht: 2,425 lb
- Eigengewicht: 0,2 kg
- Eigengewicht: 0,441 lb
- EAN: 87 12581 46688 6
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton

Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 29,5 x 24,8 x 19,8 cm
- Außenkarton (L x B x H): 11,6 x 9,8 x 7,8 Zoll
- Nettogewicht: 2,7 kg
- Nettogewicht: 5,952 lb
- Bruttogewicht: 3,6 kg
- Bruttogewicht: 7,937 lb
- Eigengewicht: 0,9 kg
- Eigengewicht: 1,984 lb
- GTIN: 1 87 12581 46688 3
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3



Ausstellungsdatum
2010-04-07

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 49985
EAN: 87 12581 46688 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com