

Philips CarStudio
Zvukový systém do
automobilov

- Pre iPod a iPhone
- USB
- CD

CarStudio

CEM2250



Zažite koncert naživo vo svojom aute

Posadnutí zvukom

Počúvajte hudbu naplno zo zariadení iPhone či iPod, diskov CD alebo zariadení USB pomocou zvukového systému Philips do automobilov. Doprajte svojim ušiam mohutné basy s technológiou MAX Sound.

Vychutnajte si úžasný zvuk

- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Technológia Music Zone na nastavenie optimálnych posluchovej zón
- Dynamické zvýr. basov elektronicky vylepšuje nízke tóny
- 2-pásmový parametrický ekvalizér s 8 predvoľbami
- Účinná ochrana proti otrasom pre nerušené potešenie z hudby
- Zabudovaný zosilňovač na 4 kanály po 50 W pre vynikajúcu kvalitu zvuku

Dizajn, ktorý splynie s interiérom vášho auta

- Odpojiteľný sklopný predný panel na ochranu pred odcudzením

Jednoduché používanie

- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB
- Prehrávač CD a MP3 Link na prehrávanie hudby
- Prehľadávanie podľa priečinka alebo skladby pre okamžité vyhľadanie alebo rýchly prístup
- Zvukový výstup na pridanie zosilňovača

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia Music Zone



Inovatívna technológia Music Zone od spoločnosti Philips umožní vodičovi a spolujazdcom vychutnať si hudbu so živším priestorovým efektom tak, ako si to želal sám autor. Používatelia môžu jednoducho prepínať posluchové zóny z vodiča na spolujazdcov a späť a dosiahnuť tak optimálne nasmerovaný zvuk v jednotlivých častiach auta. Špeciálne tlačidlo na ovládanie zón poskytuje tri predvolené nastavenia – Vľavo, Vpravo a Vpredu (a Všetci), vďaka čomu môžete zvuk nastaviť podľa svojich potrieb a počúvať dynamický zvuk sami alebo spolu s ostatnými spolujazdcami.

Dynamic Bass Boost



Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke basové frekvencie sa elektronicky vylepšia - dosiahne sa konzistentná reprodukcia zvuku,

predovšetkým na nízkej úrovni hlasitosti reproduktorov. Budete vždy počuť pôsobivé basy.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA



Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Prehľadávanie podľa priečinka alebo skladby



Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať požadovanú skladbu alebo album omnoho rýchlejšie pomocou prehľadávania skladieb a priečinkov, ktoré predstavujú zvyčajný obsah zariadení USB/kariet SDHC. Vďaka špeciálnemu tlačidlu na prepínanie priečinkov/

skladieb vykonáte vyhľadávanie pomocou troch jednoduchých krokov – stlačte tlačidlo priečinkov/skladba, otáčajte otočným regulátorom hlasitosti a stlačením tlačidla vyberte požadovanú položku. Tento jednoduchý proces vám umožní vyhľadávať vo svojej hudobnej zbierke rýchlo a ľahko a sústrediť sa pritom na jazdu.

MAX Sound



Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov a výšok, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasnosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov, výšok a hlasitosti na vyššiu maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.



Technické údaje

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Displej

- Typ: Farebný displej LCD s vysokým kontrastom (11-znakový)
- Podsvietenie tlačidiel: Biela
- Rozptýlené svetlo: Červená

Prehrávané médiá

- Disk: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB jednotka Flash: áno
- Funkcia MP3 Link: na prehrávanie súborov MP3 z prenosných zariadení
- Hudba zo zariadení iPod/iPhone: áno

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, album
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a premenlivá bitová rýchlosť
- Režimy USB Direct: Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Opakovať, Náhodný výber

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: AM, FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a uloženie

- Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Názov stanice, Typ programu, Správy a dopravná situácia, Automatické nájdenie frekvencie

Zvuk

- Ekvalizér: 2 pásma
- Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock, Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované používateľom
- Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Dynamické zvýraznenie basov, Music zone
- Výstupný výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupný výkon (RMS): 21 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % THD)

Pripojiteľnosť

- Výstup s predzosilňovačom: 1 pár, zvuk RCA (L/P)
- Výstup s predzosilňovačom pre subwoofer: s ovládaním zosilnenia
- Pevné stlmenie zvuku: áno
- Pevný vstup diaľkového ovládania: áno

Bezpečnosť/proti odcudzeniu

- Predný panel: Odnímateľný
- Prechod displeja do čiernej farby: Voliteľný 10/20 s

Príslušenstvo

- Manuál používateľa: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina
- Stručná príručka spustenia: Angličtina, francúzština, holandčina, nemčina, taliančina

Príkon

- Zdroj napájania: 12 V DC

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 188 x 58 x 190 mm
- Šasi: 1 Din



Dátum vydania
2013-08-25

Verzia: 2.0.3

12 NC: 8670 001 01278
EAN: 08 71258 16814 56

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com