



Philips  
Draagbare MP3-  
luidspreker

Universele 3,5 mm aansluiting  
Zilver



SBA1600



## Stereogeluid onderweg

met een leuke luidspreker van zakformaat

Neem uw muziek met u mee! Geniet waar u ook bent van stereogeluid met deze reisluidspreker met uitzonderlijke gebruiksduur. Gebruik de lijningangskabel als halskoord, zodat u de luidspreker eenvoudig kunt meenemen. De digitale versterker voorkomt storing door mobiele telefoons.

### In stereo van muziek genieten

- Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
- Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent
- Met de technologie ter voorkoming van storing door mobiele telefoons geniet u ongestoord van prachtig geluid
- Universeel: werkt via de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat

### Neem uw muziek met u mee

- 40 uur continue afspeeltijd, dus zorgeloos genieten
- Werkt op batterijen voor extra draagbaarheid
- De lijningang werkt tevens als sleutelkoord voor extra draagbaarheid

# PHILIPS

# Specificaties

## Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): Wit

## Geluid

- Frequentiebereik: 350 - 16.000 Hz
- Impedantie: 4
- RMS-vermogen: 2 W

## Accessoires

- Batterijen: niet meegeleverd

## Vermogen

- Batterijtype: AAA
- Gebruikstijd van accu: 40 u
- Aantal batterijen: 3

## Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Afmetingen van verpakking (B x H x D):  
9,5 x 15 x 3,04 cm

- Brutogewicht: 0,11838 kg
- Nettogewicht: 0,05912 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,05926 kg
- EAN: 87 12581 47705 9

## Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Omdoos (L x B x H): 43,2 x 23,2 x 20,7 cm
- Brutogewicht: 3,844 kg
- Nettogewicht: 1,41888 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,42512 kg
- EAN: 87 12581 47706 6

## Binnendoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Binnendoos (L x B x H): 20 x 10 x 18,5 cm
- Brutogewicht: 0,80588 kg
- Nettogewicht: 0,35472 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,45116 kg
- EAN: 87 12581 47707 3

# Kenmerken

## 40 uur continue afspeeltijd

Deze luidspreker werkt op batterijen en biedt tot 40 uur continu afspelen om onderweg zorgeloos van uw muziek te genieten.

## Werkt op accu

Dit apparaat werkt op batterijen, zodat u het eenvoudig kunt meenemen om overal en altijd te genieten.

## Klasse 'D'-versterker

De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoge signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker die weinig ruimte nodig heeft.

## Lichtgewicht, draagbaar ontwerp



Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.

## Lijningang fungeert tevens als sleutelkoord

Deze luidsprekers zijn klaar voor gebruik! Wanneer u onderweg van uw muziek wilt genieten, sluit u de lijningangkabel stevig aan, zodat deze als handig sleutelkoord fungeert.

## Technologie ter voorkoming van storing door mobiele telefoons

Het geavanceerde circuitontwerp blokkeert storing door mobiele telefoons en verzekert u van storingsvrij geluid

## Universele hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm

Sluit al uw mobiele apparaten met een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm aan: iPod, iPhone, GoGear, MP3-spelers, laptops, netbooks, muziektelefoons en meer.



Publicatiedatum  
2014-02-25

Versie: 3.0.8

12 NC: 8670 000 51527  
EAN: 87 12581 47705 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)