

Philips  
DVD mikro mozirendszer

DivX

MCD296



# Élvezze a nagyszerű filmélményt

DivX lejátszással

Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a 2 az 1-ben Mikro Hi-Fi rendszerre, amely DVD és MP3-CD/WMA-CD lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zenéit és filmjeit! A szórakoztatóelektronika többé soha nem lesz ugyanaz!

#### **Tegye gazdagabbá a filmélményt!**

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

#### **Tegye gazdagabbá a hangzást!**

- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2 x 15W RMS/2 x 30W zeneteljesítmény

#### **Kezdje a napot ahogy Ön szereti**

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

#### **Kifinomult hang és megjelenés**

- Motoros CD adagoló a kényelmes hozzáférésért
- Elegáns faborítású hangszórók

# PHILIPS

sense and simplicity

## Fénypontok

### Magas és mély hangok hangereje

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Hangerő funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

### Digitális hangszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

### Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

### Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audió szabvány az emberi fül működését veszi alapul, általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.



# Műszaki adatok

## Hang

- Kimenő teljesítmény: 2 x 15 watt RMS / 30 watt zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő
- Hangrendszer: Dolby Digital

## Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, 4"-es mélynyomó, Mélyreflexes hangszórórendszer, Levehető hangszórórácsok

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DivX, DVD+RW, DVD videó, Kép-CD, Video CD/SVCD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Nagyítás, Lassú mozgás, Szülői felügyelet, PBC
- DVD régiókód: 2

## Hanglejátszás

- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Kazettalejátszási módok: Elektronikus sebességvezérlés
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Tálca, Motoros

## Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált felvételindítás, automatikus felvételi szint, Egyérintős felvétel

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Automatikus digitális hangolás
- Állomásbeállítások: 40

- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- RDS: RDS órábeállítás, Állomásnév, Rádiótext

## Csatlakoztathóság

- Aux be: 3,5 mm
- Egyéb csatlakozások: MW antenna, FM antenna, Vonalkimenet, Digitális koaxiális kimenet, Mélynyomó-kimenet
- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón)
- fejhallgató: 3,5 mm-es

## Kényelem

- Ébresztők: Elalváskapcsoló, CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- Eco készenléti állapot: 1 W
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: holland, angol, francia, német, olasz, portugál, spanyol, svéd, török

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna, Kompozit videokábel (Y), Garanciafüzet, Gyors felhasználói útmutató
- Távvezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

## Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 152 x 228 x 273 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 140 x 228 x 212 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 442 x 275 x 345 mm
- Súly csomagolással együtt: 7,8 kg

## Feszültség

- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma  
2009-03-13

Verzió: 1.0.7

12 NC: 8670 000 27668  
EAN: 87 12581 31975 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)