

Philips
Портативный DVD-плеер



PET836



Плоский плеер с щелевой загрузкой DVD

с встроенным ТВ ресивером

Волшебство фильмов и музыки оживает с помощью планшетного DVD-плеера Philips PET836 с 8,5" ЖК экраном. Насладитесь бесплатными цифровыми телепрограммами с помощью цифрового встроенного телересивера. Поставляется с креплением для автомобиля и разъемом USB.

Погрузитесь в AV развлечения прямо на ходу

- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, и CD-RW
- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

Наслаждайтесь феноменом интерактивного телевидения

- Поддерживается DVB-T для бесплатного вещания цифровых теле- и радиоканалов
- Электронный гид телепрограмм на неделю
- Поддержка функции Прямой телетекст и субтитры

Полное удобство

- До 3 часов воспроизведения от аккумулятора*
- Приспособление для салона автомобиля для безопасности и простоты использования
- Подключение через разъем USB для фото и музыки с устройств USB
- Защитный чехол входит в комплект

PHILIPS

разумно и просто

Основные особенности

Воспроизведение DVD, DivX и MPEG4

Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD, устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

Поддерживается DVB-T

Увеличьте удовольствие от развлечений и насладитесь программами цифровых каналов, совершенно бесплатно. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), можно получать бесплатные цифровые теле- и радиопрограммы в Европе. Сигнал остается цифровым без промежуточных аналоговых этапов, что сохраняет самое высокое качество изображения.


Приспособление для салона автомобиля

Почему бы не взять портативный DVD-плеер с собой в дорогу, чтобы не скучать в пути? Уникальная система крепления в

салоне автомобиля обеспечивает безопасность и простоту использования, съемная ручка облегчает извлечение плеера, когда он не используется. Вы можете взять портативный DVD-плеер с собой, оставив в машине только крепление.

Подключение через USB для фото и музыки

Просто подключите портативное устройство к разъему USB на портативном плеере DVD Philips и воспроизводите напрямую с USB или выберите музыку или фото в цифровой записи. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Размер дисплея по диагонали (в дюймах): 8,5 " (дюйм)
- Разрешение: 480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Коэфф. контрастности (тип.): 250:1
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор

Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (RMS): 10 мВ RMS (наушники)
- Отношение сигнал/шум: >76 дБ (линейный), >62 дБ (встроенные динамики)

Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, Формат DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, Формат DVD+R/+RW, CD
- Режимы воспроизведения дисков: Повторение участка АВ, Угол, Меню диска, Быстрое перемещение назад, Быстрое перемещение вперед, OSD, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Замедленная перемотка назад, Замедленная перемотка вперед, Масштабирование
- Система воспроизведения видеодиска: NTSC, PAL
- Форматы сжатия: Формат MPEG4, Формат Divx

Воспроизведение аудио

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
- Скорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
- Скорость в битах для WMA: 32 - 192 Кбит/с
- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

Возможности подключения

- Подключение к телевизору: Антенна

- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники x 2
- AV выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход A/V: Композитный (CVBS) x1
- USB: Да
- Аудиовыход - цифровой: Коаксиальный (cinch)
- Вход постоянного тока: 9 В

Удобство

- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Ударостойкий: Да

Радио/Прием/Передача

- DVB: Наземное DVB *

Декодирование видеосигнала

- Формат изображения: 16:9, 4:3
- Прием-демодуляция: COFDM 2K/8K, Совместимость со стандартом MPEG-2 DVB, Сеть: MFN/SFN, QPSK

Аксессуары

- Адаптер AC/DC: Вход пост.ток 9 В; 100-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x АВ каб.
- Автомоб. комплект: Адаптер прикуривателя, 12 В
- Пульт ДУ: Компактный пульт ДУ AY5506
- Руководство пользователя: На нескольких языках
- Крепление для салона автомобиля: 1 шт.
- Чехол: Защитный чехол
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 256 x 170 x 34,5 мм
- Вес продукта: 1,1 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 298 x 295 x 63 мм
- Количество в упаковке: 3
- Размеры основной коробки: 305 x 308 x 200 мм
- Вес коробки: 5,9 кг
- Тип упаковки: Коробка



Дата выпуска 2012-04-30

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687
EAN: 87 12581 45860 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.

* Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.