

Philips
Μουσικό σύστημα micro
DVD

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
20W

MCD2010



Χαλαρώστε με υπέροχη μουσική και ταινίες

Πάθος με τον ήχο

Απολαύστε τα καλύτερα με αυτό το σύστημα micro DVD από τη Philips: από DVD και ταινίες DivX μέχρι MP3-CD! Με το USB Direct και το MP3 Link μπορείτε να συνδέσετε φορητές συσκευές μουσικής, ενώ τα ηχεία Bass Reflex προσφέρουν απίστευτα μπάσα με μεγάλο βάθος και κορυφαία ισχύ.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS

Απολαύστε μουσική και ταινίες από διαφορετικές πηγές

- Αναπαραγωγή DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής και προβολή φωτογραφιών
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Εύκολη χρήση

- Μηχανοκίνητη εισαγωγή CD για άνετη πρόσβαση
- Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση
- Σύστημα μετάδοσης δεδομένων από ραδιόφωνο (RDS) για πληροφορίες σταθμού και υπηρεσίες δεδομένων

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων



Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Dolby Digital

Το Dolby Digital σας προσφέρει κορυφαίο ήχο Surround με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή. Η εξαιρετική ποιότητα ήχου Dolby Digital θα είναι παντού, ό,τι κι αν βλέπετε - από δίσκους DVD και Blu-ray μέχρι τηλεόραση και περιεχόμενο από το Διαδίκτυο. Και το καλύτερο απ' όλα; Μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι θα ακούτε τον ήχο όπως ακριβώς τον έφτιαξαν οι δημιουργοί του, αφού το Dolby Digital χρησιμοποιείται και για τη δημιουργία της ηχητικής επένδυσης παιχνιδιών και ταινιών. Με το Dolby Digital, ο κορυφαίος ήχος

Surround γίνεται πραγματικότητα τόσο στον κινηματογράφο, όσο και στο σπίτι σας.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου



Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost



Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό - με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν

η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

USB Direct



Απλά συνδέστε τη συσκευή USB στο σύστημα και μοιραστείτε την ψηφιακή μουσική και τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει με φίλους και την οικογένεια.

Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς: 2 x 10 W RMS
- Ενίσχυση ήχου: έλεγχος ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Ηχεία

- Οδηγοί ηχείων: Γούφερ 4"
- Τύποι ηχείων: σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash drive
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: γρήγορη κίνηση πίσω/γρήγορη κίνηση εμπρός, αναπαραγωγή/παύση, προηγούμενο/επόμενο, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
- Άλλα: Υποστηρίζει ID3-tag

Αναπαραγωγή βίντεο

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Αργή κίνηση, Ζουμ, Γονικός έλεγχος, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Προσωρινή διακοπή, Repeat (Επανάληψη), Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Μεταπήδηση, Αναπαραγωγή
- Μέσα αναπαραγωγής: Video CD/SVCD, DVD, Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, USB flash drive
- Κωδικός περιοχής DVD: 2

Αναπαραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή MP3, Περιστροφή, Ζουμ
- Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash drive

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- RDS: τύπος προγράμματος, radio text, Ρολόι RDS, όνομα σταθμού

- Κεραία: Κεραία FM (75 ohm)
- Βελτίωση δέκτη: αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση, εύκολη εγκατάσταση (plug & play)

Συνδεσιμότητα

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Είσοδος AUX, Έξοδος, Κεραία FM, Αριστερά και δεξιά ηχεία
- USB: Host USB

Ευκολία

- Ξυπητήρια: Ξυπητήρι με CD, Ξυπητήρι ραδιόφωνο, Ξυπητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη, χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Τύπος οθόνης: Οθόνη LCD
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σλοβακικά

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (Υ), Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM, Οδηγός γρήγορης χρήσης
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 34 πλήκτρων
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις

- Πλάτος κύριας μονάδας: 200 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 118 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 210 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 140 x 144 χιλ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 224 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 576 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 274 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 190 χιλ.
- Μεικτό βάρος: 3,8 κ.
- Καθαρό βάρος: 3,24 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2014-08-09

Έκδοση: 2.2.14

12 NC: 8670 000 78241
EAN: 87 12581 60786 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com