

Philips  
CD Sound machine με  
Dynamic Bass Boost



AZ1031



## Προγραμματίστε την αγαπημένη σας μουσική

Απολαμβάνετε τις μικρές χαρές της ζωής και συνεπώς σας ευχαριστούν τα πρακτικά χαρακτηριστικά. Με το κομψό, φορητό AZ1031 θα βυθιστείτε στην απόλαυση της αγαπημένης σας μουσικής χάρη στις εύχρηστες λειτουργίες του.

### **Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική από 3 διαφορετικές πηγές**

- Player συμβατό με συσκευές CD-R και CD-RW
- Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW
- Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή

### **Ενισχυμένη απόδοση μπάσων**

- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για πλούσια μπάσα

### **Εύκολο στο χρήση**

- Συγχρονισμένη έναρξη εγγραφής από CD σε κασέτα
- Οθόνη LCD πολλών λειτουργιών
- Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών

# PHILIPS

sense and simplicity

**Προδιαγραφές****Αναπαραγωγή ήχου**

- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Επάνω
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW
- Προγραμματιζόμενα κομμάτια: 20
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη αναπαραγωγής
- Τεχνολογία κασετοφώνων: Μηχανικό
- Αριθμός deck: 1

**Εγγραφή ήχου**

- Μέσα εγγραφής: Κασέτα
- Βελτίωση εγγραφής ταινίας: Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή CD

**Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση**

- Ζώνες δέκτη: FM, MW
- Κεραία: Κεραία FM

**Ήχος**

- Ισχύς (RMS): 2X1,2 W
- Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
- Διάμετρος ηχείου: 3"
- Έλεγχος έντασης: περιστροφικός

**Ευκολία**

- Τύπος οθόνης: LCD
- Ψηφία οθόνης: 2

**Συνδεσιμότητα**

- Ακουστικά: 3,5 χιλ.

**Ρεύμα**

- Τύπος μπαταριών: LR14
- Τάση μπαταρίας: 1,5 V
- Τροφοδοσία ρεύματος: ναι
- Αριθμός μπαταριών: 6

**Αξεσουάρ**

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Εγχειρίδιο χρήσεως, Π ιστοποιητικό εγγύησης

**Διαστάσεις**

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 324 x 190 x 271 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 290 x 150 x 212 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,7 κ.
- Βάρος προϊόντος: 2 κ.

**Κύρια σημεία προϊόντος****Συμβατό με CD-Rewritable**

Συσκευή συμβατή με CD-Rewritable σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player. Η οπτική ανάγνωση λέιζερ και το κύκλωμα αποκωδικοποίησης CD των player που είναι συμβατά με CD-RW, είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ανάγνωση του ειδικού στρώματος εγγραφής αλλαγής φάσης του δίσκου CD-RW, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε πάντα να αναπαράγετε τους δίσκους που έχετε εγγράψει στο ηχοσύστημά σας με CD.

**Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW****Στερεοφωνικό κασετόφωνο με αυτόματη διακοπή****Dynamic Bass Boost**

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

**Συγχρονισμένη έναρξη για εγγραφή από CD****Οθόνη LCD πολλών λειτουργιών****Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών**

Ημερομηνία έκδοσης  
2007-10-29

Έκδοση: 1.0

12 NC: 9073 101 02244  
EAN: 87 10895 91849 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)